

NEFIT 



BOSCH

EasyControl

www.bosch-easycontrol.com

Is EasyControl geschikt voor
mijn verwarmingssysteem?

Waar bevindt zich het typeplaatje van uw cv-toestel?

Op het typeplaatje van uw verwarmingstoestel is de toestelnaam van uw verwarmingstoestel vermeld. Afhankelijk van het toesteltype kan de locatie waar het typeplaatje van het toestel zich bevindt variëren. Hiernaast zie u een voorbeeld van zo'n typeplaatje.

Bosch
Condens 9000i W
GC9000i W 20 E 230
 GC-No. 47-406-71
 S/N: 3730-787-000001-7736701470




CV-toestellen

Nefit CV-toestellen

- ▶ Nefit 9000i
- ▶ Nefit 2300i
- ▶ Nefit 1200
- ▶ Nefit TopLine
- ▶ Nefit TrendLine
- ▶ Nefit ProLine
- ▶ Nefit ProLine NxT ¹⁾
- ▶ Nefit BaseLine
- ▶ Nefit SmartLine
- ▶ Nefit EcomLine ¹⁾
- ▶ Nefit Economy ¹⁾

EasyControl Adapter



 Bij de installatie van de EasyControl moet een bestaande thermostaat worden losgekoppeld.

¹⁾ Kan met een EasyControl Adapter (7736701654) aangesloten worden.

Bosch CV-toestellen

- ▶ Bosch HRC I
(met OTM1 module) ²⁾
- ▶ Bosch HRC Top
(met OTM1 module) ²⁾
- ▶ Bosch HRS Top
(met OTM1 module) ²⁾
- ▶ Bosch HRC II
- ▶ Bosch HRS II
- ▶ Bosch Compact
- ▶ Bosch Condens 3000W
- ▶ Bosch Condens 6000W

2) Raadpleeg uw installateur of deze OTM1 al in uw toestel aanwezig is.
Kan met een EasyControl Adapter (7736701654) aangesloten worden.

CV-toestellen van een ander merk

Een EasyControl slimme thermostaat kan ook aangesloten worden op ander merk dan Nefit Bosch cv-toestellen. Raadpleeg de installatie-instructie van het verwarmingstoestel om te bepalen welk communicatie-protocol het cv-toestel heeft. Met de EasyControl Adapter (7736701654) kan de EasyControl toegepast worden op:

A. CV-toestellen met OpenTherm® protocol

EasyControl is een modulerende slimme thermostaat die ook met het modulerende OpenTherm protocol te combineren is, wanneer de EasyControl Adapter wordt toegepast. Is het verwarmingstoestel voorzien van een druksensor, dan wordt ook bij een ander merk toestel de waterdruk getoond wanneer eenmalig gecheckt is of de waarden akkoord zijn.

B. CV-toestellen met aan-uit protocol

Dankzij de EasyControl Adapter kunnen ook gebruikers van aan/uit-verwarmingsproducten EasyControl gebruiken en profiteren van de voordelen. Bediening op afstand, heel eenvoudig programmeren, een zelflerend klokprogramma, aanwezigheidsdetectie en meer. Een aan/uit-regeling kan alleen aansturen. Uitleesmogelijkheden heeft deze regeling dus niet. Een bijkomend voordeel: bij vervanging van het oude cv-toestel door een nieuw Nefit Bosch cv-toestel of hybride systeem komen automatisch de extra functionaliteiten van EasyControl beschikbaar, zoals uitgebreide uitleesmogelijkheden voor de gas- of elektra verbruiksweergave.



Stadsverwarming

Stadsverwarming

De EasyControl is ook toe te passen als stadsverwarmingsregelaar. Maak hiertoe gebruik van het aan-uit schakelcontact van de EasyControl Adapter (7736701654).

Er zijn twee toepassingsmogelijkheden:

1. Stadsverwarming met centrale regelklep
2. Stadsverwarming zonder centrale regelklep

In het EasyControl Planningsdocument worden beide toepassingsmogelijkheden uitgelegd inclusief een overzicht van de vereiste accessoires.

Nefit Bosch luchtwarmtepompen

Luchtwarmtepomp - Compress 5800i AW hybride

Hybride Monoblock

- ▶ Compress 5800 AW 4 OR-S hybride
- ▶ Compress 5800 AW 5 OR-S hybride
- ▶ Compress 5800 AW 7 OR-S hybride
- ▶ Compress 5800i AWR 7 OR-S hybride

Luchtwarmtepomp - Compress 3400i AWS

Hybride Split

- ▶ Hybride Split 4 (230 V)
- ▶ Hybride Split 6 (230 V)
- ▶ Hybride Split 8 (230 V)
- ▶ Hybride Split 10 (230 V)
- ▶ Hybride Split 10 (400 V)
- ▶ Hybride Split 12 (400 V)
- ▶ Hybride Split 14 (400 V)

All electric Split

- ▶ All-electric Split 4 (230 V)
- ▶ All-electric Split 6 (230 V)
- ▶ All-electric Split 8 (230 V)
- ▶ All-electric Split 10 (230 V)
- ▶ All-electric Split 10 (400 V)
- ▶ All-electric Split 12 (400 V)
- ▶ All-electric Split 14 (400 V)
- ▶ All-electric Tower Split 4 (230 V)
- ▶ All-electric Tower Split 6 (230 V)
- ▶ All-electric Tower Split 8 (230 V)
- ▶ All-electric Tower Split 10 (230 V)
- ▶ All-electric Tower Split 10 (400 V)
- ▶ All-electric Tower Split 12 (400 V)
- ▶ All-electric Tower Split 14 (400 V)

Luchtwarmtepomp - EnviLine AW

Tower Solar (A)

- ▶ Split 5.0 TS-S
- ▶ Monoblock 5.0 TS-S
- ▶ Monoblock 7400i 5 TS
- ▶ Split 7.0 TS-S
- ▶ Monoblock 7.0 TS-S
- ▶ Monoblock 7400i 7 TS
- ▶ Split 9.0 TS-S
- ▶ Monoblock 9.0 TS-S
- ▶ Split 12 TS-T
- ▶ Monoblock 13 TS-T
- ▶ Split 14 TS-T
- ▶ Split 16 TS-T
- ▶ Monoblock 17 TS-T

Tower (B)

- ▶ Split 5.0 T-S
- ▶ Monoblock 5.0 T-S
- ▶ Monoblock 7400i 5 T
- ▶ Split 7.0 T-S
- ▶ Monoblock 7.0 T-S
- ▶ Monoblock 7400i 7 T
- ▶ Split 9.0 T-S
- ▶ Monoblock 9.0 T-S
- ▶ Split 12 T-T
- ▶ Monoblock 13 T-T
- ▶ Split 14 T-T
- ▶ Split 16 T-T
- ▶ Monoblock 17 T-T

All-Electric met losse boiler (C)

- ▶ Split 5.0 E-S
- ▶ Monoblock 5.0 E-S
- ▶ Monoblock 7400i 5 E
- ▶ Split 7.0 E-S
- ▶ Monoblock 7.0 E-S
- ▶ Monoblock 7400i 7 E
- ▶ Split 9.0 E-S
- ▶ Monoblock 9.0 E-S
- ▶ Split 12 E-T
- ▶ Monoblock 13 E-T
- ▶ Split 14 E-T
- ▶ Split 16 E-T
- ▶ Monoblock 17 E-T

Hybride (D)

- ▶ Split 5.0 B-S
- ▶ Monoblock 5.0 B-S
- ▶ Monoblock 7400i 5 B
- ▶ Split 7.0 B-S
- ▶ Monoblock 7.0 B-S
- ▶ Monoblock 7400i 7 B
- ▶ Split 9.0 B-S
- ▶ Monoblock 9.0 B-S
- ▶ Split 12 B-T
- ▶ Monoblock 13 B-T
- ▶ Split 14 B-T
- ▶ Split 16 B-T
- ▶ Monoblock 17 B-T

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit Bosch Klantenservice (consumenten)
T. 0570 602 500
E. consument@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl

Nefit Bosch SupportLine (professioneel)
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
nefit-bosch.nl/professioneel

