Installatie-instructie voor de vakman

Bedieningseenheid ModuLine 3000





Inhoudsopgave

1	Verkla	ring symbolen en veiligheidsinstructies 3
	1.1	Toelichting van de symbolen 3
	1.2	Algemene veiligheidsinstructies 3
2	Gegev	ens betreffende het product
	2.1	Productbeschrijving
	2.1.1	Soorten regelingen 4
	2.1.2	loepassingsmogelijkheden in verschillende
	0.0	cv-installaties4
	2.2	Belangrijke adviezen voor net gebruik
	2.3	Conformiteitsverklaring
	2.4	Leveringsonivang
	2.5	Productorogovorovorovorovorbruik 7
	2.0	Varakteristisken temperatuursenser
	2.1	Aanwullanda aaaassairas
	2.0	Coldigheid van de technische decumentatio
	2.9	Afvooron
	2.10	
3	Install	atie
	3.1	Installatiemanieren 8
	3.2	Installatieplaats van de bedieningseenheid 8
	3.3	Installatie in de referentieruimte 10
	3.4	Elektrische aansluiting 10
	3.5	Aanbrengen of afnemen bedieningseenheid 11
	3.6	Installatie in de warmtebron 11
	3.7	Installatie van een buitenvoeler
4	Basisp	principes van de bediening
	4.1	Overzicht bedieningselementen 13
	4.2	Overzicht van de symbolen in het display 15
	4.3	Bediening van het servicemenu 17
	4.4	Overzicht van de servicemenu's 18
5	Inbedr	iifname
	5.1	Overzicht van de inbedrijfnamestappen 18
	5.2	Algemene inbedrijfname van de
		bedieningseenheid 19
	5.3	Inbedrijfname van de installatie met de
		configuratie-assistent 19
	5.4	Andere instellingen bij de inbedrijfname 22
	5.4.1	Checklist: instellingen op de wens van de
		klant afstemmen 22
	5.4.2	Belangrijke instellingen voor de verwarming 22
	5.4.3	Belangrijke instellingen voor het
		warmwatersysteem 22

5.4.4	Belangrijke instellingen voor het
	zonnesysteem
5.4.5	Belangrijke instellingen voor cascades 22
5.5	Functietesten uitvoeren 22
5.6	Controleren monitorwaarden 22
5.7	Overdracht van de installatie 22

6 Buiten bedrijf stellen/uitschakelen 23

7 7.1 7.1.1 7.1.2 Menu toestelgegevens 30 7.1.4 Menu drogen afwerkvloer 39 7.2 Instellingen voor warm water 41 7.3 Instellingen voor zonnesystemen 44 7.4 Instellingen voor cascadesystemen 44 7.5 7.5.1 Menu functietest 45 7.5.2 Menu monitorwaarden 45 7.5.3 Menu storingsmeldingen 47 7.5.4 Menu systeeminformatie 47 7.5.5 Menu onderhoud 47 7.5.6 Menu reset 48 7.5.7 Menu kalibratie 48 Storingen verhelpen 48 8

- 9 Milieubescherming en afvalverwerking 53
- 10 Inbedrijfnameprotocol 53

Index	 59

1 Verklaring symbolen en veiligheidsinstructies

1.1 Toelichting van de symbolen

Waarschuwing



Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek. Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:

- **OPMERKING** betekent dat materiële schade kan ontstaan.
- VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden.
- WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan optreden.
- GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd.

Aanvullende symbolen

Symbool	Betekenis
•	Handelingsstap
→	Kruisverwijzing naar een andere plaats in het do- cument
•	Opsomming/lijstpositie
-	Opsomming/lijstpositie (2e niveau)

Tabel 1 Aanvullende symbolen

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

Deze installatie-instructie is bedoeld voor installateurs van waterinstallaties, cv- en elektrotechniek.

- Lees de installatie-instructie (toestel, module, enzovoort) voor de installatie.
- ▶ Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan.
- Nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen in acht nemen.
- Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

Voorgeschreven toepassing

 Gebruik het product uitsluitend voor de regeling van cv-installaties.

leder ander gebruik is niet voorgeschreven. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie.

Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud

Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.

- ► Installeer het product niet in vochtige ruimten.
- Gebruik alleen originele reserve-onderdelen.

Elektrotechnische werkzaamheden

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnici worden uitgevoerd.

- ► Voor elektrotechnische werkzaamheden:
 - Schakel de netspanning (over alle polen) vrij en borg deze tegen herinschakelen.
 - Controleer de spanningsloosheid met geschikte middelen.
- Sluit het product niet op de netspanning aan.
- Houd de aansluitschema's van de overige installatiedelen ook aan.

Overdracht aan de eigenaar

Instrueer de eigenaar bij de overdracht in de bediening en bedrijfsomstandigheden van de cv-installatie.

- Leg de bediening uit ga daarbij in het bijzonder in op alle veiligheidsrelevante handelingen.
- Wijs erop, dat ombouw of reparaties alleen door een erkend installateur mogen worden uitgevoerd.
- Wijs op de noodzaak tot inspectie en onderhoud voor een veilig en milieuvriendelijk bedrijf.
- Geef de installatie- en bedieningshandleidingen aan de eigenaar in bewaring.

Schade door vorst

Wanneer de installatie niet in bedrijf is, kan deze bevriezen:

- Houd de instructies voor vorstbeveiliging aan.
- Laat de installatie altijd ingeschakeld, vanwege extra functies zoals bijvoorbeeld warmwatervoorziening of pomptestprogramma.
- Eventueel optredende storing direct oplossen.

2 Gegevens betreffende het product

2.1 Productbeschrijving

- De bedieningseenheid ModuLine 3000 is bedoeld voor de regeling van maximaal 4 cv-circuits. Bovendien kunnen 2 boilerlaadcircuits voor warmwatervoorziening, een zonnewarmwatervoorziening en een naverwarming zonneboiler worden geregeld.
- De bedieningseenheid beschikt over tijdprogramma's:
 - Verwarming: voor ieder cv-circuit telkens 2 tijdprogramma's met 6 schakeltijden per dag (uitzondering: voor een constant verwarmingscircuit slechts 1 tijdprogramma).
 - Warm water: voor ieder warmwatercircuit een tijdprogramma voor de warmwatervoorziening en een tijdprogramma voor de circulatiepomp met telkens 6 schakeltijden per dag.
- De bedieningseenheid is bedoeld voor de weergave van de informatie van de warmtebron en de cv-installatie en voor het veranderen van de instellingen.
- · Installatiemogelijkheden:
 - In een warmtebron met BUS-interface EMS plus (Energie-Management-Systeem) of met BUS-interface 2-Draht-BUS.
 - Aan de wand met BUS-verbinding met een warmtebron met BUS-interface EMS plus of 2-Draht-BUS plus.
- De bedieningseenheid beschikt na 1 ½ uur bedrijf over een back up van minimaal 8 uur. Wanneer een uitval van de voedingsspanning langer duurt dan de back up, worden datum en tijd gewist. Alle andere instellingen blijven behouden.
- De functionaliteit en daarmee de menustructuur van de bedieningseenheid is afhankelijk van de opbouw van de installatie. In deze instructie wordt de maximale functionaliteit beschreven. Op de betreffende plaatsen wordt naar de afhankelijkheid van de opbouw van de installatie verwezen. De instelbereiken en basisinstellingen wijken eventueel af van de specificaties in deze instructie. De op het display getoonde teksten wijken, afhankelijk van de software-versie van de bedieningseenheid, eventueel af van de teksten in deze instructie.

2.1.1 Soorten regelingen



Er bestaan warmteproducten met geïntegreerde weersafhankelijke regeling. In dergelijke warmtebronnen moet de geïntegreerde weersafhankelijke regeling worden uitgeschakeld.

De volgende hoofdregeltypen zijn beschikbaar:

- Kamertemperatuurgestuurd: automatische regeling van de aanvoertemperatuur of het verwarmingsvermogen van de warmtebron afhankelijk van de kamertemperatuur. Installatie van een bedieningseenheid in de referentieruimte nodig.
- Weersafhankelijk geregeld: automatische regeling van de aanvoertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur.
- Weersafhankelijk geregeld met invloed van de kamertemperatuur: automatische regeling van de aanvoertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur en de kamertemperatuur. Installatie van een bedieningseenheid in de referentieruimte nodig.
- Constant: automatische regeling van de aanvoertemperatuur voor de verwarming van een zwembad of een ventilatie-installatie met een constante temperatuur. Dit type regeling is niet afhankelijk van de kamer- of buitentemperatuur.

Houd de aanvullende informatie over de regelingstypen aan (\rightarrow Soorten regelingen, pagina 34).

2.1.2 Toepassingsmogelijkheden in verschillende cv-installaties

In een BUS-systeem mag slechts één deelnemer de berekening van het cv-circuit uitvoeren. In een cv-installatie mag daarom slechts één bedieningseenheid ModuLine 3000 worden geïnstalleerd. Deze regelaar dient voor:

- Installaties met één cv-circuit, bijvoorbeeld in een eengezinswoning
- Installaties met twee of meer cv-circuits, bijvoorbeeld:
 - vloerverwarming op een verdieping en radiatoren op de anderen
 - Woning in combinatie met een werkplaats (→ afb. 1, [1])
- Installaties met meerdere cv-circuits met afstandsbedieningen, bijvoorbeeld:
 - Huis met zelfstandige wooneenheid met ModuLine 3000 als regelaar en ModuLine 2000 als afstandsbediening (installatie van de ModuLine 3000 in de referentieruimte van het huis, ModuLine 2000 in referentieruimte van de zelfstandige wooneenheid,
 → afb. 1, [2])

Gegevens betreffende het product

 Huis met meerdere woningen (ModuLine 3000 als regelaar en ModuLine 2000 als afstandsbediening, installatie van de ModuLine 3000 in de warmtebron).



Afb. 1 ModuLine 3000 als regelaar voor meerdere (hier twee) cv-circuits (CV-circuit 1 en CV-circuit 2).



Afb. 2 ModuLine 2000 als afstandsbediening voor het tweede cv-circuit (CV-circuit 2) en ModuLine 3000 als regelaar voor het eerste cv-circuit (CV-circuit 1).

2.2 Belangrijke adviezen voor het gebruik

 WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar!
 Wanneer warmwatertemperaturen boven 60 °C zijn ingesteld of de thermische desinfectie is ingeschakeld, moet een thermostatische warmwatermengkraan worden geïnstalleerd.



 OPMERKING: Schade aan de vloer!
 Gebruik de vloerverwarming alleen met extra temperatuurbewaking.

- De bedieningseenheid mag uitsluitend op warmtebronnen met BUS-interface EMS plus (Energie Management Systeem) of 2-Draht-BUS worden aangesloten.
- Binnen het BUS-systeem mogen uitsluitend producten met BUS-systeem EMS plus worden gebruikt.
- De installatieruimte moet voor het beveiligingstype IP20 geschikt zijn.

2.3 Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk.

De conformiteitverklaring van het product kunt u aanvragen. Neem daarvoor contact op met het adres zoals vermeld op de achterzijde van deze handleiding.

2.4 Leveringsomvang



Afb. 3 Leveringsomvang

- [1] Sokkel voor wandmontage
- [2] Bedieningseenheid
- [3] Productvarianten:
 - ModuLine 3000 zonder buitenvoeler
 - ModuLine 3000WA met buitenvoeler
- [4] Installatiemateriaal
- [5] Technische documentatie

Gegevens betreffende het product

2.5 Technische gegevens



Afb. 4 Afmetingen in mm

Leveringsomvang	→ Hoofdstuk 2.4,
	pagina 6
Afmetingen	123 × 101 × 25 mm
	(→ afb. 4)
Nominale spanning	10 24 VDC
Nominale stroom (zonder ver-	9 mA
lichting)	
BUS-interface	EMS plus (2-Draht-BUS)
Regelbereik	5 ℃ 30 ℃
Toegelaten omgevingstemp.	0 ℃ 50 ℃
Beschermingsklasse	Ш
Beveiligingsklasse	
 bij wandinstallatie 	• IP20
 bij installatie in warmtebron 	• IPX2D
	((

Tabel 2 Technische gegevens

2.6 Productgegevens voor energieverbruik

De productgegevens voor het energieverbruik vindt u in de gebruiksinstructie voor de gebruiker.

2.7 Karakteristieken temperatuursensor

Bij metingen met temperatuursensoren de volgende voorwaarden aanhouden:

- · De installatie voor het meten stroomloos schakelen.
- Weerstand op de kabeluiteinden meten.
- De weerstandswaarden zijn gemiddelde waarden, waarbij toleranties moeten worden aangehouden.

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
- 20	96358	- 5	42162	10	19872	25	10001
- 15	72510	± 0	32556	15	15699	30	8060
- 10	55054	5	25339	20	12488	-	-

Tabel 3 Weerstandswaarden buitenvoeler

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12488	40	5331	60	2490	80	1256
25	10001	45	4372	65	2084	85	1070
30	8060	50	3605	70	1753	90	915
35	6536	55	2989	75	1480	-	-

Tabel 4 Weerstandswaarden aanvoer- en warmwatertemperatuursensor

2.8 Aanvullende accessoires

Exacte informatie over geschikte accessoires is opgenomen in de catalogus.

Functiemodule en bedieningseenheden van het regelsysteem **EMS plus**:

- Bedieningseenheid ModuLine 1000 als eenvoudige kamerthermostaat
- Bedieningseenheid ModuLine 2000 als comfortabele afstandsbediening
- MC 400: module voor een cascade van meerdere warmtebronnen
- MM 100: module voor een gemengd cv-circuit. boilerlaadcircuit of constant cv-circuit
- MS 100: module voor zonnewarmwatervoorziening

3 Installatie

• **MS 200**: module voor uitgebreide zonnesystemen (alleen wandmontage).

Met de volgende producten van het regelsysteem 2-Draht-BUS is de combinatie niet mogelijk:

ModuLine 100, 200, 300, 400 en Easy

Geldigheid van deze instructie voor EMS plus compatibel module

Deze instructie geldt ook voor de bedieningseenheid in combinatie met de cv-mengmodule MM 100 (accessoire).

Is de cv-installatie uitgerust met andere modules (bijvoorbeeld zonnemodule MS 100, accessoire), dan bevatten bepaalde menu's extra instelmogelijkheden. Deze instelmogelijkheden worden in de technische documenten van de module uitgelegd.

2.9 Geldigheid van de technische documentatie

Specificaties in de technische documentatie van cv-toestellen, cv-regelaars of 2-Draht-BUS gelden ook voor deze bedieningseenheid.

2.10 Afvoeren

- Sorteer en recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze.
- Bij vervangen van een module of een component: oude module of oude component milieuvriendelijk afvoeren.

3 Installatie

Zie voor het gedetailleerde installatieschema betreffende de installatie van de hydraulische modules en componenten en de bijbehorende stuurelementen de planningsdocumenten of de aanbesteding.



WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar! Wanneer warmwatertemperaturen boven 60 °C zijn ingesteld of de thermische desinfectie is ingeschakeld, moet een thermostatische mengkraan worden geïnstalleerd.

GEVAAR: Elektrocutiegevaar!

 Voor de installatie van dit product: warmteproducent en alle andere BUSdeelnemers over alle polen losmaken van de netspanning.

3.1 Installatiemanieren

Hoe de bedieningseenheid moet worden geïnstalleerd, is afhankelijk van het gebruik van de bedieningseenheid en de opbouw van de gehele installatie (\rightarrow hoofdstuk 2, pagina 4).

3.2 Installatieplaats van de bedieningseenheid

Wanneer de weersafhankelijke regeling (zonder kamerinvloed) actief is, adviseren wij voor een directe en eenvoudig toegankelijke bediening de bedieningseenheid in de woonomgeving te installeren. Als alternatief is bij dit type regeling ook installatie van de bedieningseenheid op bepaalde warmtebronnen mogelijk.

De referentieruimte is de ruimte in de woning waar de bedieningseenheid (als regelaar) is geïnstalleerd. Wanneer de kamertemperatuurgestuurde regeling actief is, dient de kamertemperatuur in deze ruimte als stuurgrootheid voor de gehele installatie.

Wanneer de weersafhankelijke regeling met invloed van de kamertemperatuur actief is, dient de kamertemperatuur als extra stuurgrootheid.

Bij een ruimtetemperatuurgeregelde regeling en een weersafhankelijke regeling met invloed van de kamertemperatuur is de regelkwaliteit afhankelijk van de installatieplaats.

- De installatieplaats (= referentieruimte) moet voor de regeling van de cv-installatie geschikt zijn (→ afb. 5, pagina 9).
- De bedieningseenheid moet op een binnenwand worden geïnstalleerd.
- Wanneer voor alle cv-circuits afstandsbedieningen worden toegepast, kan de bedieningseenheid in bepaalde warmtebronnen worden geïnstalleerd.

Bij handkranen met voorinstelling in de referentieruimte:

 Stel het vermogen van de radiatoren zo krap mogelijk in. Daardoor warmt de referentie hetzelfde op als de overige ruimten.

Bij thermostaatkranen in de referentieruimte:

 Open de thermostaatkranen volledig en stel het vermogen van de radiatoren via de instelbare retourkoppeling zo krap mogelijk in.

Daardoor warmt de referentie hetzelfde op als de overige ruimten.



Wanneer geen geschikte referentieruimte aanwezig is, adviseren wij, naar een pure weersafhankelijke regeling over te gaan.

Installatie



Afb. 5 Installatieplaats in de referentieruimte

B Installatie

3.3 Installatie in de referentieruimte



Het installatieoppervlak op de wand moet vlak zijn.

Bij installatie op een inbouwdoos:

- Vul de inbouwdoos met isolatiemateriaal, om beïnvloeding van de kamertemperatuurmeting door tocht te verhinderen.
- ► Installeer de sokkel op een wand (→ afb. 6).



Afb. 6 Installatie van de sokkel

3.4 Elektrische aansluiting

De bedieningseenheid wordt via de BUS-kabel met energie gevoed.

De polariteit van de aders is willekeurig.



Inbedrijfstelling van de installatie is niet mogelijk, wanneer de maximale totale lengte van de BUS-verbindingen tussen alle BUS-deelnemers wordt overschreden of in het BUS-systeem sprake is van een ringsysteem.

Maximale totale lengte van de BUS-verbindingen:

- 100 m met 0,50 mm² aderdiameter
- 300 m met 1,50 mm² aderdiameter.
- Houd een minimale afstand van 100 mm tussen de afzonderlijke BUS-deelnemers aan, wanneer meerdere BUSdeelnemers worden geïnstalleerd.
- Sluit de BUS-deelnemers naar keuze serieel of stervormig aan, wanneer meerdere BUS-deelnemers worden geïnstalleerd.
- Om inductieve beïnvloeding te vermijden: alle laagspanningskabels van netspanning geleidende kabels afzonderlijk installeren (minimale afstand 100 mm).
- Bij externe inductieve invloeden (bijvoorbeeld van het fotovoltaïsch systeem) kabel afgeschermd uitvoeren (bijvoorbeeld LiYCY) en afscherming eenzijdig aarden. Sluit de afscherming niet op de aansluitklem voor de randaarde in de module aan maar op de huisaarde, bijvoorbeeld vrije afleiderklem of waterleiding.
- Maak de BUS-verbinding met de warmtebron. Afhankelijk van de geïnstalleerde warmtebron is de klemidentificatie verschillend.



Afb. 7 Aansluiting van de bedieningseenheid op een warmtebron

Installatie

De **buitenvoeler** is afhankelijk van de productvariant meegeleverd of als accessoire leverbaar en wordt op de warmtebron aangesloten.

 Houd de instructies van de warmtebron bij de elektrische aansluiting aan.

Gebruik bij verlenging van de sensorkabel de volgende aderdiameters:

- Tot 20 m met 0,75 mm² tot 1,50 mm² aderdiameter
- 20 m tot 100 m met 1,50 mm² aderdiameter.

3.5 Aanbrengen of afnemen bedieningseenheid

Aanbrengen bedieningseenheid

- Hang de bedieningseenheid aan de bovenkant in.
- ▶ Klik de bedieningseenheid aan de onderkant vast.



Afb. 8 Aanbrengen bedieningseenheid

Afnemen bedieningseenheid

- > Druk de knop aan de onderkant van de sokkel in.
- Trek de bedieningseenheid aan de onderkant naar voren.
- Neem de bedieningseenheid naar boven weg.



Afb. 9 Afnemen bedieningseenheid

3.6 Installatie in de warmtebron

Wanneer de warmtebron met het Energie Management Systeem EMS plus of 2-Draht-BUS is uitgerust, kan de bedieningseenheid direct in bepaalde warmtebronnen worden geïnstalleerd. Dit is in installaties met een cv-circuit alleen bij een weersafhankelijke regeling zinvol. Voor kamertemperatuurgestuurde regeling of weersafhankelijke regeling met invloed van de kamertemperatuur is dan een afstandsbediening voor ieder cv-circuit in de betreffende referentieruimte nodig.

Voor installatie van de bedieningseenheid:

• Houd de installatie-instructie van de warmtebron aan.

3.7 Installatie van een buitenvoeler

Wanneer de bedieningseenheid als weersafhankelijke regelaar wordt toegepast, is een buitenvoeler nodig.

Om de buitentemperatuur correct te registreren:

► Houd de in afb. 10 genoemde punten aan bij de keuze van de juiste installatieplaats van de buitenvoeler.



Afb. 10 Installatieplaats van de buitenvoeler (bij weersafhankelijke regeling met of zonder invloed van de kamertemperatuur)

4 Basisprincipes van de bediening

4.1 Overzicht bedieningselementen



Afb. 11 Bedieningselementen

- [1] fav-toets (favorietenfuncties)
- [2] man-toets (handbediening)
- [3] auto-toets (automatisch bedrijf)
- [4] menu-toets (menu's oproepen)
- [5] info-toets (informatiemenu en help)
- [6] terug-toets
- [7] keuzeknop

i

Wanneer de achtergrondverlichting van het display uit is, wordt door bedienen van een bedieningselement de betreffende bedieningsstap uitgevoerd en de achtergrondverlichting ingeschakeld. De eerste keer indrukken van de keuzeknop heeft echter alleen het inschakelen van de achtergrondverlichting tot gevolg. Wordt geen bedieningselement bediend, dat gaat de achtergrondverlichting automatisch uit.

4 Basisprincipes van de bediening

\rightarrow afb.	→ afb. 11, pagina 13					
Pos.	Element	Benaming	Toelichting			
1		fav-toets	 Indrukken, om de favorietenfuncties voor cv-circuit 1 op te roepen. 			
	fav		► Ingedrukt houden, om het favorietenmenu individueel aan te passen (→ bedienings- instructie van de bedieningseenheid).			
2	man	man-toets	 Indrukken om de handbediening voor constante gewenste waarde voor de kamer- temperatuur te activeren. 			
			 Ingedrukt houden, om het invoerveld voor de duur van het handmatig bedrijf te activeren (maximaal 48 uur vanaf de huidige tijd). 			
3	auto	auto-toets	 Indrukken, om het automatisch bedrijf met tijdprogramma te activeren. 			
4		menutoets	 Indrukken, om het hoofdmenu te openen. 			
	menu		 Ingedrukt houden, om het servicemenu te openen. 			
5		info-toets	Wanneer een menu is geopend:			
	(info)		 indrukken om aanvullende informatie over de actuele keuze op te roepen. 			
			Wanneer de standaardweergave actief is:			
			Indrukken, om het infomenu te openen.			
6	٢	terug-toets	 Indrukken om naar het bovenliggende menuniveau over te gaan of een gewijzigde waarde af te wijzen. 			
			Wanneer een benodigde service of een storing wordt getoond:			
			 indrukken om tussen standaardweergave en storingsmelding te schakelen. 			
			 Ingedrukt houden om uit een menu naar de standaardweergave over te gaan. 			
7	\bigcirc	keuzeknop	 Draaien om een instelwaarde (bijvoorbeeld temperatuur) te veranderen of tussen de menu's of menupunten te kiezen. 			
			Wanneer de achtergrondverlichting is uitgeschakeld:			
			 Indrukken, om de achtergrondverlichting in te schakelen. 			
			Wanneer de achtergrondverlichting is ingeschakeld:			
			Indrukken, om een menu of een menupunt te openen, een ingestelde waarde (bij- voorbeeld temperatuur) of een melding te bevestigen of om een popup-venster te sluiten.			
			Wanneer de standaardweergave actief is:			
			Indrukken, om het invoerveld voor de keuze van het cv-circuit in de standaardweer- gave te activeren (alleen bij installaties met minimaal twee cv-circuits), → bedie- ningsinstructie van de bedieningseenheid.			

Tabel 5 Bedieningselementen

4.2 Overzicht van de symbolen in het display



Afb. 12 Voorbeeld voor de standaardweergave bij een installatie met meerdere cv-circuits

\rightarrow afb.	→ afb. 12, pagina 15							
Pos.	Symbool	Benaming	Toelichting					
1	22.0°°	Waarde-weergave	 Weergave van de actuele temperatuur: Kamertemperatuur bij wandinstallatie Temperatuur warmtebron bij installatie in de warmtebron. 					
2	-	Informatieregel	Weergave van tijd, dag en datum.					
	@))		Een verbinding met de Nefit-server via de geïntegreerde communicatie-interface van de warmtebron is actief.					
	-0		Toetsblokkering is actief (auto-toets en keuzeknop ingedrukt houden, om de toetsblokkering in- of uit te schakelen).					
3	∤ঐ 3.0°	Extra tempera- tuurindicatie	Weergave van een extra temperatuur: buitentemperatuur, temperatuur van de zonnecollector of een warmwatersysteem (meer informatie \rightarrow bedieningsinstructie van de bedieningseenheid).					
4	-	Tekstinformatie	Bijvoorbeeld de identificatie van de momenteel weergegeven temperatuur $(\rightarrow \text{ afb. 12, [1]})$; voor de kamertemperatuur wordt geen identificatie getoond. Wanneer een storing aanwezig is, wordt hier een aanwijzing getoond tot de sto- ring is verholpen.					
5	*	Informatiegrafiek	Zonnepomp is in bedrijf.					
	÷.		Warmwatervoorziening is actief					
	×		De warmwatervoorziening is uitgeschakeld					
	٥		De brander staat aan (vlam)					
	В		Warmtebron is geblokkeerd (bijvoorbeeld door een alternatieve warmtebron).					
6	<u> </u>	Klokprogramma	Grafische weergave van het actieve tijdprogramma voor het getoonde cv-circuit. De hoogte van de balk stelt grofweg de gewenste kamertemperatuur in de ver- schillende tijdsperioden voor.					

Tabel 6Symbolen bij standaardweergave

4 Basisprincipes van de bediening

\rightarrow afb	→ afb. 12, pagina 15						
Pos.	Symbool	Benaming	Toelichting				
7	1 777777777777777777777777777777777777	Tijdmarkering	De tijdmarkering 🛕 toont in het tijdprogramma in stappen van 15 minuten (= in- deling van de tijdschaal) de actuele tijd.				
8	auto	Bedrijfsmodus	Installatie met een cv-circuit in automatisch bedrijf (verwarmen volgens tijdpro- gramma).				
	CV2auto		Het getoonde cv-circuit werkt in automatisch bedrijf. De standaardweergave heeft uitsluitend betrekking op het getoonde cv-circuit. Bedienen van de man- toets, de auto-toets en het veranderen van de gewenste kamertemperatuur heb- ben alleen invloed op het getoonde cv-circuit.				
	*		CV-bedrijf in getoonde cv-circuit in automatisch bedrijf actief.				
	C		Verlaagd regime in getoonde cv-circuit in automatisch bedrijf actief.				
	Zomer (uit)		Installatie met een cv-circuit in zomerbedrijf (verwarming uit, warmwatervoorzie- ning actief)				
	CV2 Zomer (uit)		Het getoonde cv-circuit werkt in zomerbedrijf (verwarming uit, warmwatervoor- ziening actief). De standaardweergave heeft uitsluitend betrekking op het ge- toonde cv-circuit (\rightarrow Bedieningsinstructie van de bedieningseenheid).				
	Handm		Installatie met een cv-circuit in handbediening.				
	CV2Handm		Het getoonde cv-circuit werkt in handmatig bedrijf. De standaardweergave heeft uitsluitend betrekking op het getoonde cv-circuit. Bedienen van de man-toets, de auto-toets en het veranderen van de gewenste kamertemperatuur hebben alleen invloed op het getoonde cv-circuit.				
	Vak. tot 10.6.2015		Vakantieprogramma in installatie met één cv-circuit actief (→ bedieningsinstructie van de bedieningseenheid).				
	CV2 Vak. tot 10.6.2015		In het getoonde cv-circuit en eventueel ook voor warmwatersystemen is het va- kantieprogramma actief (\rightarrow bedieningsinstructie van de bedieningseenheid). De standaardweergave heeft uitsluitend betrekking op het getoonde cv-circuit.				
	ж		De verwarming is compleet uit (alle cv-circuits)				
	*		Het schoorsteenvegerbedrijf is actief (wanneer de bedieningseenheid in de warmtebron is ingebouwd, info- en return-toets tegelijkertijd lang ingedrukt hou- den, om de schoorsteenvegermodus te activeren; toetscombinatie werkt alleen met bepaalde warmtebronnen).				
			Noodbedrijf is actief				
	E		Externe warmtevraag				



4.3 Bediening van het servicemenu



Wanneer de achtergrondverlichting van het display uit is, wordt door bedienen van een bedieningselement de betreffende bedieningsstap uitgevoerd en de achtergrondverlichting ingeschakeld. De eerste keer indrukken van de keuzeknop heeft echter alleen het inschakelen van de achtergrondverlichting tot gevolg. Wordt geen bedieningselement bediend, dat gaat de achtergrondverlichting automatisch uit.

Servicemenu openen en sluiten

Servicemenu openen



menu-toets ingedrukt houden, tot het servicemenu wordt getoond.

Servicemenu sluiten

	Druk op de terug-toets, wanneer geen submenu is geopend, om naar de stan- daardweergave over te gaan. -of-
•	Druk op de terugtoets en houdt deze enke- le seconden ingedrukt, om naar de stan- daardweergave over te gaan.

Door het menu bewegen

▲	Draai de keuzeknop, om een menu of een menupunt te markeren.
•	Keuzeknop indrukken. Het menu of het menupunt wordt weerge- geven.
•	Terug-toets indrukken om naar het boven- liggende menuniveau over te gaan.

Instelwaarden veranderen

	keuze
	 Verdraai de keuzeknop, om een positie te markeren.
\subseteq	Schuifregelaar
	 Verdraai de keuzeknop, om de instelwaar- de tussen minimum en maximum in te stel- len.

Keuze met schuifregelaar (weergave schuifregelaar op display)

- Verdraai de keuzeknop, om een positie te markeren.
- Druk op de keuzeknop, om de keuze te bevestigen.

Het invoerveld en de schuifregelaar zijn actief.

 Verdraai de keuzeknop, om de instelwaarde tussen minimum en maximum in te stellen.

Meervoudige keuze

- Verdraai de keuzeknop, om een positie te markeren.
- Druk op de keuzeknop, om de positie te bevestigen.
- Druk opnieuw op de keuzeknop, om de keuze op te heffen.
- Herhaal de handelingen, tot de gewenste posities zijn gekozen.

Klokprogramma

- Verdraai de keuzeknop, om een schakeltijd of de daarbij behorende bedrijfsmodus te markeren.
- Keuzeknop indrukken, om het invoerveld voor de schakeltijd of de bedrijfsmodus te activeren.
- Verdraai de keuzeknop, om de instelwaarde te veranderen.

Bevestigen of verwerpen van de verandering

Bevestigen verandering



- Druk op de terugtoets om de verandering te verwerpen.

4

4.4 Overzicht van de servicemenu's

Menu		Doel van het menu			
Inbedrijfstelling		Configuratieassistent starten? en belangrijkste instellingen voor configuratie van de installatie controleren en eventueel aanpassen.	18		
Instellingen verwarming ¹⁾	Installatiegege- vens	tiegege- Instellingen, die voor de gehele installatie gelden, zoals bijvoorbeeld minimale buitentemperatuur en soort gebouw. Dit menu bevat extra instellingen voor cv- circuit 1 en warmwatersysteem I (indien direct op de warmtebron aangesloten).			
	Toestelinstel- ling ²⁾	Productspecifieke instellingen voor de geïnstalleerde warmtebron, bijvoorbeeld pompkarakteristiek of pompnadraaitijd.	30		
	CV-circuit 1 4	CV-circuitspecifieke instellingen van de geïnstalleerde cv-circuits 1 t/m 4, bij- voorbeeld vorstbeveiliging en stooklijn.	31		
	Drogen dekvloer	Configureerbaar programma voor drogen van een nieuwe afwerkvloer bij vloer- verwarming.	39		
Instellingen warm water ¹⁾	Warmwatersy- steem I of II	Gescheiden instelmogelijkheden voor twee warmwatersystemen, bijvoorbeeld maximale warmwatertemperatuur, tijdstip voor thermische desinfectie en confi- guratie van de circulatiepomp.			
Instellingen zo	nne	Wanneer een zonnesysteem is geïnstalleerd: zie technische documenten van de zonnemodules.			
Instellingen cas	cade	Wanneer een cascademodule voor de regeling van meerdere warmtebronnen is geënstalleerd: zie technische documenten van de cascademodule.			
Diagnose ¹⁾		 Diagnose van de installatie: Voer de functietest van de afzonderlijke actoren (bijvoorbeeld pompen). Vergelijk de streefwaarde met de werkelijke waarde. Roep actuele storingen en de storingshistorie op. Roep de softwareversies van de BUS-deelnemers op. Overige functies: Definiëren onderhoudsintervallen. Invoeren contactadres. Kalibreren kamertemperatuursensor en tijd. 	45		

Tabel 7 Overzicht van het servicemenu

1) Afhankelijk van de toegepaste warmtebron slechts beperkt mogelijk.

2) Alleen beschikbaar, wanneer geen cascademodule (bijvoorbeeld MC 400) is geïnstalleerd.

5 Inbedrijfname

•
1

Installatievoorbeelden vindt u in de installatieen onderhoudsinstructies van de module MM 100 enMS 100/MS 200. Andere mogelijke installaties zijn weergegeven in de ontwerpdocumentatie.

5.1 Overzicht van de inbedrijfnamestappen

- 1. Mechanische opbouw van de installatie (instructies van alle modules en -onderdelen aanhouden)
- 2. Eerste keer vullen met vloeistoffen en dichtheidscontrole
- 3. Elektrische bedrading
- 4. Codering van de module (instructies van de module aanhouden)
- 5. Installatie inschakelen
- 6. Installatie ontluchten
- Instellen maximale aanvoertemperatuur en warmwatertemperatuur op de warmtebron (instructies van de warmtebron aanhouden)

- 8. Inbedrijfname afstandsbedieningen (instructies van de afstandsbediening aanhouden)
- Inbedrijfname van de bedieningseenheid ModuLine 3000 (→ hfdst. 5.2, pagina 19)
- 10. Inbedrijfname van de installatie met de bedieningseenheid (→ hfdst. 5.3, pagina 19)
- Instellingen in het servicemenu van de bedieningseenheid ModuLine 3000 controleren, eventueel aanpassen en configuratie uitvoeren (bijvoorbeeld zonne) (→ hfdst. 5.4, pagina 22)
- 12. Eventueel waarschuwings- en storingsmeldingen opheffen
- 13. CV-circuits benoemen (\rightarrow bedieningsinstructie)
- 14. Inbedrijfnameprotocollen invullen (→ hfdst. 10 vanaf pagina 53 en bedieningsinstructie)
- 15. Overdracht installatie (\rightarrow hfdst. 5.7, pagina 22).

5.2 Algemene inbedrijfname van de bedieningseenheid

Bij de uitlevering van de bedieningseenheid is de automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd met 1 uur tijdverschuiving conform de Midden-Europese tijd actief. Wanneer dit niet wordt gewenst of vanwege een andere tijdzone een andere tijdverschuiving nodig is, dan moet dit individueel worden aangepast. Aanpassing conform de beschrijving in de instructie, eventueel ook door directe tijdcorrectie bij uitgeschakelde omschakeling.

	Instelling taal			
\bigcirc	 Verdraai de keuzeknop, om een taal te kiezen en druk dan op de keuzeknop. 			
&	Datum instellen			
	 Keuzeknop draaien en indrukken om dag, maand en jaar in te stellen. De markering staat op Verder. Druk, wanneer de datum correct is ingesteld, op de keuzeknop om deze te bevestigen. 			
	Uur instellen			
	 Verdraai de keuzeknop, om de uren en minu- ten in te stellen. De markering staat op Verder. 			
	 Druk, wanneer de tijd correct is ingesteld, op de keuzeknop om deze te bevestigen. 			

Tabel 8 Algemene instellingen bij de inbedrijfname

Ор	en verdeler		
	Keuzeknop draaien en indrukken, om in te stellen, of een open verdeler is geïnstalleerd (temperatuursensor → tabel 9) of niet (Geen open verdeler).		
Wa	Warmwatersysteem		
•	Keuze knop verdraaien en indrukken, om in te stellen, of de warmwatervoorziening direct op de warmtebron plaatsvindt of niet (open verdeler van het warmwatersysteem \rightarrow tabel 9).		
Systeemconfiguratie			
•	Verdraai de keuzeknop en druk deze in om de configuratie-assistent te starten (Ja) of over te slaan (Nee).		
•	Wanneer de configuratie-assistent wordt ge- start, herkent de bedieningseenheid automa- tisch, welke BUS-deelnemers in de installatie zijn geïnstalleerd (systeemanalyse) en past het menu en de voorinstellingen aan op de in- stallatie.		
	Uitvoeren inbedrijfname van de installatie $(\rightarrow hoofdstuk 5.3).$		
•	tisti, weike BOS deelneniers in de installate zijn geïnstalleerd (systeemanalyse) en past het menu en de voorinstellingen aan op de in- stallatie. Uitvoeren inbedrijfname van de installatie $(\rightarrow hoofdstuk 5.3).$		

5.3 Inbedrijfname van de installatie met de configuratie-assistent

De configuratieassistent herkent automatisch, welke BUSdeelnemers in de installatie zijn geïnstalleerd. De configuratieassistent past het menu en de voorinstellingen daarop aan.

De systeemanalyse kan tot een minuut duren.

Naar de systeemanalyse door de configuratieassistent is het menu **Inbedrijfstelling** geopend. De submenu's en instellingen moeten hier absoluut worden gecontroleerd, eventueel worden aangepast en daarna worden bevestigd.

Wanneer de systeemanalyse werd overgeslagen, is het menu Inbedrijfstelling geopend. Pas de hier genoemde submenu's en instellingen zorgvuldig aan op de geïnstalleerde installatie. Bevestig als afsluiting de instellingen.

Zie voor meer informatie over de instellingen hoofdstuk 7 vanaf pagina 23.

Menupunt		Vraag	Antwoord/instelling	
Configuratieas	sistent starten?	Controleer voor de start van de configuratieassistent:		
		Afstandshediening geïnstalleerd en ingesteld?		
		Temperatuursensor geïnstalleerd?		
		Configurationssistent starten?		
Installations.	Soncoronon	le oon hydraulieche wissel geïnstalloord? Indien in is	Goon open verdeler On teestel	
gevens	verd install	een temperatuursensor geïnstalleerd? Indien ja waar	On module Open verdeler zon-	
gevens veru. nistan		is deze elektrische aangesloten?	der sensor	
	Config.WW op	Hoe is het warm water op de warmtebron (toestel)	Geen warm water 3-wegklep	
	toestel	aangesloten?	Laadpomp	
	Configuratie cv-	Is cv-circuit 1 op warmtebron (toestel) aangesloten?	Geen cv-circuit Geen eigen cv-	
	1 toestel	Indien ja, heeft deze een eigen cv-pomp?	pomp eigen pomp	
	Min. buitentem-	Bij een weersafhankelijke regeling: welke over de laat-	– 35 10 °C	
	peratuur	ste jaren gemiddelde buitentemperatuur is op de loca-		
		tie aanwezig?		
	Soort gebouw	l ot welke gebouwsoort behoort het verwarmde ge- bouw?	licht gem. zwaar	
Toestelinstel-	Pompkarakteris-	Wordt de pomp afhankelijk van het brandervermogen	Vermogen gestuurd Delta-P ge-	
ling	tiek	of van de verschildruk aangestuurd?	stuurd stand 14	
	Pompnadraaitijd	Hoelang moet de pomp na het uitschakelen van de brander nadraaien, om de warmte uit de warmtebron	24h 1 60 min	
		af te voeren?		
CV-circuit 1	cv-circuit geïn-	Is cv-circuit 1 geïnstalleerd? Indien ja, waar is cv-cir-	Nee Op toestel Op module	
	stall.	cuit 1 elektrisch aangesloten?		
	Type regeling	Hoe moet de via cv-circuit 1 beïnvloedbare tempera-	Buitentemperatuur geregeld	
		tuur worden geregeld?	Buitentemperatuur met	
			voetpunt Ruimtetemperatuur	
			vermogen Constant	
	Bedieningseen-	Welke bedieningseenheid is geïnstalleerd?	ModuLine 3000	
	heid		ModuLine 2000 ModuLine 1000	
	Cv-systeem	Welk soort verwarming bedient cv-circuit 1?	Radiator Convector vloerver- warming	
	Gew. waarde	Wanneer cv-circuit 1 als constant cv-circuit is geconfi-	30 85 ℃	
	constant	gureerd: op welke temperatuur moet worden gere- geld?		
	Max aanvoer-	Welke maximale aanvoertemperatuur moet worden in-	Bijvoorbeeld 30 85 °C	
	temperatuur	gesteld?		
	Stooklijn instel-	Moet de stooklijn voor cv-circuit 1 worden ingesteld?	→ pagina 35, tabel 16	
	len	(Meer subinstellingen→ hoofdstuk 7.1.3 vanaf pagina 31)		
	Type sparen	Welke soort verlaging moet worden ingesteld?	Gereduceerd bedrijf	
	-		Buitentemperatuurdrempel	
			Ruimtetemperatuurdrempel	

 Tabel 9
 Inbedrijfname met de configuratieassistent

Menupunt		Vraag	Antwoord/instelling	
	Spaarbedrijf on- der	Wanneer Type sparen = Buitentemperatuurdrem- pel : onder welke temperatuur moet het spaarbedrijf worden geactiveerd?	- 10 20 °C	
Vorstbev.		Is de vorstbeveiliging ingesteld? Afhankelijk van welke temperatuur moet deze actief worden?	Buitentemperatuur Ruimtetemperatuur Ruimte- en buitentemperatuur Uit	
	Menger	Is cv-circuit 1 een gemengd cv-circuit?	Ja Nee	
	Mengerlooptijd	Hoelang duurt het, voordat de mengkraan in cv-circuit 1 van de ene aanslag tot de andere draait?	10 600 s	
	Warmwatervoor- rang	Moet de verwarming bij warmwatervoorziening wor- den uitgeschakeld?	Ja Nee	
CV-circuit 2,	cv-circuit 4	Zie CV-circuit 1		
Warmwatersy- steem I	Warmwatersyst. I install	ls een warmwatersysteem geïnstalleerd? Waar is warmwatersysteem I elektrische aangesloten?	Nee Op toestel Op module	
	Config.WW op toestel	Hoe is warmwatersysteem I hydraulisch gekoppeld?	Geen warm water 3-wegklep Laadpomp	
	Warm water	Welke warmwatertemperatuur moet worden inge- steld?	Bijvoorbeeld 15 60 °C	
	Warmwater- spaar	Welke gereduceerde warmwatertemperatuur moet worden ingesteld?	Bijvoorbeeld 15 60 °C	
	Circulatiepomp geïnst.	Is in het warmwatersysteem een extra circulatiepomp geïnstalleerd?	Nee Ja	
	Circulatiepomp	Wanneer een circulatiepomp is geïnstalleerd: wordt deze door de warmtebron aangestuurd?	Aan Uit	
Warmwatersy- steem II		Zie Warmwatersysteem I		
Zonne	Zonnesysteem geïnstalleerd	Is een zonnesysteem geïnstalleerd? Wanneer een zonnesysteem is geïnstalleerd (Ja), zijn extra menupunten aanwezig in menu Zonne \rightarrow (Tech- nische documentatie van het zonnesysteem).	Nee Ja	
Zonnesysteem starten		 Het zonnesysteem vullen en ontluchten. De parameters voor het zonnesysteem controleren en, indien nodig, op het geïnstalleerde zonnesysteem afstemmen. Controleer voor het starten van het zonnesysteem: Zonnesysteem gevuld en ontlucht? Parameters van het zonnesysteem gecontroleerd of op het geïnstalleerde zonnesysteem afgestemd? 		
Configuratie bevestigen		Zonnesysteem in bedrijf nemen? Komen alle instellingen overeen met de geïnstalleerde installatie?	Ja Nee Bevestigen Terug	

Tabel 9 Inbedrijfname met de configuratieassistent

5.4 Andere instellingen bij de inbedrijfname

Wanneer bepaalde functies niet zijn geactiveerd en modules, bouwgroepen of componenten niet zijn geïnstalleerd, worden niet benodigde menupunten bij de verdere instelling onderdrukt.

5.4.1 Checklist: instellingen op de wens van de klant afstemmen

Voer de inbedrijfstelling altijd zo uit, dat beide partijen tevreden zijn en de CV-installatie naar wens en zonder problemen werkt. Uit onze ervaring is gebleken dat de volgende instellingen van groot belang zijn voor de tevredenheid van de gebruiker:

Menupunt	Wens van de klant/instelling
Snelopwarming	Instelwaarde in procenten of uit- schakelen (→ tab. 16, vanaf pagina 35)
Inschakelfreq.circulatie (circulatiepomp)	permanent, 1 x 3 … 6 x 3 minuten/ uur (→ pagina 43)
Warmwatervoorrang	Ja Nee (→ pagina 33)
Klokprogramma (tijden)	Basisinstelling/eigen tijdprogram- ma conform klantenwens aanpas- sen (→ bedieningsinstructie van de bedieningseenheid).

Tabel 10Checklist: belangrijke instellingen; informeer naar
de wens van de klant

► Overige instellingen in het hoofdmenu op de wensen van de klant aanpassen (→bedieningsinstructie).

5.4.2 Belangrijke instellingen voor de verwarming

De instellingen in het menu verwarming moeten bij de inbedrijfname in ieder geval worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast. Alleen zo wordt de goede werking van de verwarming gewaarborgd. Het is zinvol de getoonde instellingen te controleren.

- Controleer de instellingen in het menu installatiegegevens (→ hoofdstuk 7.1.1, pagina 28).
- Instellingen in het menu toestelgegevens controleren (→ hoofdstuk 7.1.2, pagina 30).
- Instelling in het menu cv-circuit 1 ... 4 controleren
 (→ hoofdstuk 7.1.3, pagina 31).

5.4.3 Belangrijke instellingen voor het warmwatersysteem

De instellingen in het menu **warm water** moeten bij de inbedrijfname in ieder geval worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast. Alleen zo wordt de goede werking van de warmwatervoorziening gewaarborgd.

► Instellingen in het menu warmwatersysteem I... II controleren (→ hoofdstuk 7.2, pagina 41).

5.4.4 Belangrijke instellingen voor het zonnesysteem

Deze instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer het zonnesysteem overeenkomstig is opgebouwd en geconfigureerd. Zie voor meer details de technische documenten MS 100/ MS 200.

► Instelling in menu zonne controleren (→ hfdst. 7.3, pagina 44 en installatie-instructie MS 100 of MS 200)

5.4.5 Belangrijke instellingen voor cascades

Houd de technische documentatie (bijvoorbeeld MC 400) aan en hfdst. 7.4, pagina 44 om de goede werking te waarborgen.

5.5 Functietesten uitvoeren

Benader de functietesten via het diagnosemenu. De ter beschikking staande menupunten zijn sterk afhankelijk van de geenstalleerde installatie. Bijvoorbeeld kunt u onder dit menu testen: **Brander: Aan/Uit** (\rightarrow hoofdstuk. 7.5.1, pagina 45).

5.6 Controleren monitorwaarden

Benader de monitorwaarden via het menu **Diagnose** (→ hoofdstuk 7.5.2, pagina 45).

5.7 Overdracht van de installatie

- Waarborg, dat op de warmtebron geen begrenzing van de temperaturen voor verwarming en warm water is ingesteld. Alleen dan kan de bedieningseenheid ModuLine 3000 de warmwater- en aanvoertemperatuur regelen.
- Voer de contactgegevens van de installateur in het menu Diagnose > Onderhoud > Contactadres in bijvoorbeeld bedrijfsnaam, telefoonnummer en adres of e-mailadres (→ hfdst. 7.5.5, pagina 47).
- Leg de klant de werking en de bediening van de bedieningseenheid en de accessoires uit.
- Informeer de klant over de gekozen instellingen.

i

Wij adviseren, deze installatie-instructie aan de klant te overhandigen.

6 Buiten bedrijf stellen/uitschakelen

De bedieningseenheid wordt via de BUS-verbinding van stroom voorzien en blijft continu ingeschakeld. De installatie wordt alleen bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden uitgeschakeld.

 Schakel de gehele installatie en alle BUS-deelnemers spanningsloos.



Na langere stroomuitval of uitschakelen moet eventueel de datum en de tijd weer opnieuw worden ingesteld. Alle andere instellingen blijven permanent behouden.

7 Servicemenu

Het menu van de bedieningseenheid wordt automatisch op de installatie aangepast. Bepaalde menupunten zijn alleen beschikbaar, wanneer de installatie overeenkomstig is opgebouwd en de bedieningseenheid correct is ingesteld. De menupunten worden alleen in installaties getoond, waarin de bijbehorende componenten van de installatie zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld een zonnesysteem of een warmtepomp. De bijbehorende menuposities en instellingen vindt u in de bijbehorende instructie.

Wanneer een cv-circuit een ModuLine 2000 als afstandsbediening heeft, zijn de instelmogelijkheden op de ModuLine 3000 voor het betreffende cv-circuit beperkt. Bepaalde instellingen, die via de ModuLine 2000 kunnen worden veranderd, worden in het menu van de ModuLine 3000 niet getoond. Zie voor meer informatie, welke instellingen dit betreft, de instructies van de ModuLine 2000.

Informatie over de bediening van de servicemenu's is opgenomen in hoofdstuk 4 vanaf pagina 13.



De basisinstellingen zijn in de kolom instelbereik geaccentueerd (\rightarrow hoofdstuk 7.1 tot 7.5).



Afb. 13 Overzicht van de servicemenu's 1/4

- 1) Alleen beschikbaar, wanneer geen cascademodule (bijvoorbeeld MC 400) is geïnstalleerd.
- 2) Alleen bij constant cv-circuits beschikbaar.
- 3) Alleen bij warmwatersysteem I beschikbaar.



Afb. 14 Overzicht van de servicemenu's 2/4

 Alleen beschikbaar, wanneer geen cascademodule (bijvoorbeeld MC 400) is geïnstalleerd.



Afb. 15 Overzicht van de servicemenu's 3/4

- 3) Alleen bij warmwatersysteem I beschikbaar.
- Alleen bij warmtebron met EMS plus of met module MM 100/ beschikbaar.



Afb. 16 Overzicht van de servicemenu's 4/4

 Alleen beschikbaar, wanneer geen cascademodule (bijvoorbeeld MC 400) is geïnstalleerd.

7.1 Instellingen voor verwarming

Installatie gegevens	>
Ketelinstelling	>
CV-circuit 1	>
CV-circuit 2	>
CV-circuit 3	>

Afb. 17 Menu instellingen verwarmen

7.1.1 Menu installatiegegevens

In dit menu kunnen instellingen voor de gehele cv-installatie worden uitgevoerd. Hier wordt bijvoorbeeld ingesteld, hoe hoog de minimale buitentemperatuur of de thermische opslagcapaciteit van het verwarmde gebouw is. Dit menu bevat extra instellingen voor cv-circuit 1 en warmwatersysteem I (indien direct op de warmtebron aangesloten).

Menupunt	Instelbereik (vette items zijn default settings)	Beschrijving		
Sensor open verd.	Geen open verdeler	Geen open verdeler geïnstalleerd		
install	Op toestel	Open verdeler geïnstalleerd, temperatuursensor op warmtebron (toestel) aange- sloten		
	Op module	Open verdeler geïnstalleerd, temperatuursensor op module aangesloten		
	Open verdeler zonder sensor	Open verdeler geïnstalleerd, geen temperatuursensor aangesloten. Wanneer een warmtevraag bestaat, is de cv-pomp constant in bedrijf.		
Config.WW op toe-	Geen warm water	Hydraulische aansluiting warmwatersysteem I op warmtebron (toestel)		
stel	3-wegklep			
	Laadpomp			
Configuratie cv-1		Hydraulische en elektrische aansluiting cv-circuit 1 op warmtebron (toestel)		
toestel	Geen cv-circuit	CV-circuit 1 niet direct op warmtebron (toestel) aangesloten		
(alleen bij warmte-	Geen eigen cv-pomp	De interne pomp van het toestel dient ook als cv-pomp in cv-circuit 1		
bron met EMS plus)	eigen pomp	CV-circuit 1 wordt door een eigen cv-pomp (aangesloten op cv-toestel) gevoed		
Pomp toestel ¹⁾	Geen	De pomp van de warmtebron werkt als pure cv-pomp.		
	Systeempomp	De pomp in de warmtebron moet bij elke warmtevraag draaien. Bij aanwezigheid van een open verdeler is de interne pomp altijd een systeempomp.		
Min. buitentempera- tuur	- 35 - 10 10 °C	De minimale buitentemperatuur heeft bij een weersafhankelijke regeling invloed op de stooklijn (\rightarrow Minimale buitentemperatuur, pagina 29 en Menu voor instelling van de stooklijn, pagina 34).		
Demping	Ja	De ingestelde gebouwsoort heeft invloed op de gemeten waarde van de buiten- temperatuur. De buitentemperatuur wordt vertraagd (gedempt).		
	Nee	De gemeten buitentemperatuur wordt ongedempt in de weersafhankelijke rege- ling opgenomen.		
Soort gebouw		Maat voor de thermische opslagcapaciteit van het verwarmde gebouw (\rightarrow Soort gebouw, pagina 29).		
	zwaar	Hoge opslagcapaciteit		
	gem.	Gemiddelde opslagcapaciteit		
	licht	Geringe opslagcapaciteit		

Tabel 11 Instellingen in het menu installatiegegeven

1) Alleen bij bepaalde warmtebronnen beschikbaar.

Minimale buitentemperatuur

De minimale buitentemperatuur is de gemiddelde waarde van de koudste buitentemperaturen gedurende de laatste jaren en heeft invloed op de stooklijn. De waarde voor de regio kan uit de voor ieder gebouw noodzakelijke warmtevraagberekening, uit een klimaatzonekaart of uit tab. 12 worden bepaald.

 Instellen minimale buitentemperatuur voor dimensionering van de verwarming.

Minimale buitentemperatuur in °C			
Amsterdam	- 10	Marseille	- 6
Athene	- 2	Moskou	- 30
Berlijn	- 15	Napels	- 2

Tabel 12 Min. buitentemperaturen voor Europa

Minimale buitentemperatuur in °C			
Brussel	- 10	Nice	± 0
Boedapest	- 12	Parijs	- 10
Boekarest	- 20	Praag	- 16
Hamburg	- 12	Rome	- 1
Helsinki	- 24	Sebastopol	- 12
Istanbul	- 4	Stockholm	- 19
Kopenhagen	- 13	Valencia	- 1
Lissabon	± 0	Wenen	- 15
Londen	- 1	Zürich	- 16
Madrid	- 4		

Tabel 12 Min. buitentemperaturen voor Europa

Soort gebouw

Wanneer de demping is geactiveerd, kan met het gebouwsoort de demping van de variaties van de buitentemperatuur worden ingesteld. Door de demping van de buitentemperatuur wordt met de thermische traagheid van de gebouwmassa rekening gehouden. Zo kan met de gebouwsoort de regeling op het karakteristieke gedrag van het gebouw worden afgestemd.

De gebouwsoort heeft invloed op de snelopwarming.

Instelling	Туре	Effect
licht	Bijvoorbeeld huis in prefab uitvoering, houtskeletbouw	Geringe demping van de buitentemperatuurKorte verhoging van de aanvoertemperatuur bij snel opwarmen.
gem.	Bijvoorbeeld huis van holle stenen (basisinstelling)	 Gemiddelde demping van de buitentemperatuur Verhoging van de aanvoertemperatuur bij snel opwarmen van gemiddelde duur.
zwaar	Bijvoorbeeld bakstenen huis	Sterke demping van de buitentemperatuurLange verhoging van de aanvoertemperatuur bij snel opwarmen.

Tabel 13 Gebouwsoorten





- [1] actuele buitentemperatuur
- [2] Gedempte buitentemperatuur

Het sterk vereenvoudigde voorbeeld laat zien hoe de gedempte buitentemperatuur de werkelijke buitentemperatuur volgt, maar deze extreme waarden niet bereikt.

De werkelijke waarde van de gedempte en de gemeten buitentemperatuur



In de basisinstellingen hebben veranderingen van de buitentemperatuur ten laatste na drie uur invloed op de berekening van de weersafhankelijke regeling.

- Om de gedempte en de gemeten buitentemperatuur te controleren: menu
 Diagnose > Monitorwaarden > Toestel / brander openen (alleen actuele waarden).
- Om het buitentemperatuurverloop over de laatste 2 dagen te bekijken: menu info > Buitentemperatuur > Buitentemp.verloop openen

7.1.2 Menu toestelgegevens

In dit menu kunnen de specifieke instellingen voor de warmtebron worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het maximale verwarmingsvermogen of de gebruikte cv-pomp. Met deze instellingen worden bijvoorbeeld bedrijfstijden en energieverbruik van de pomp geoptimaliseerd. Hier wordt ingesteld, welke pompkarakteristiek wordt gebruikt, of hoelang de pompnadraaitijd is. Meer informatie vindt u in de technische documenten van de gebruikte warmtebron en eventueel de module. Deze instellingen zijn alleen beschikbaar, wanneer de installatie overeenkomstig is opgebouwd en geconfigureerd (bijvoorbeeld in installaties zonder cascademodule).

Menupunt	Instelbereik	Beschrijving
Pompkarakteristiek	Vermogen gestuurd	De cv-pomp of toestelcircuitpomp wordt afhankelijk van het brandervermo-
		gen aangestuurd (geadviseerd voor installatiehydraulica met open verdeler).
	Delta-P gestuurd	De cv-pomp of toestelcircuitpomp wordt afhankelijk van de verschildruk aan-
	stand 14	gestuurd (geadviseerd voor installaties zonder open verdeler).
Pompnadraaitijd	24 h	Pompnadraaitijd van het toestelcircuitpomp nadat de brander is uitgescha-
	0 3 60 min	keld, om de warmte uit de warmtebron af te voeren
Pomplogicatemperatuur	0 47 65 ℃	Onder deze temperatuur is de pomp uit, om de warmtebron tegen condens-
		vorming te beschermen (alleen beschikbaar bij HR-toestellen (condensatie- toestellen)).
Pompschakeltype	Energie besparen	De pomp draait bij elke warmtevraag (aanvoerstreeftemperatuur > 0 $^{\circ}$ C) of in
	Warmtevraag	een energiebesparende modus.
Pompnl. min. verwv.	0100%	Pompvermogen bij minimaal verwarmingsvermogen (pompvermogen propor- tioneel met verwarmingsvermogen)
Pompnl. max. verwv.	0100%	Pompvermogen bij maximaal verwarmingsvermogen (pompvermogen pro- portioneel met verwarmingsvermogen)
Pompblokkeertijd ext.3wk	0 60 s	Pompblokkeertijd bij externe 3-wegklep in seconden
Maximaal CV-vermogen	0100%	Maximale vrijgegeven verwarmingsvermogen van de warmtebron
Bovengrens max. cv-verm.	0 100 %	Bovengrens van het maximale warmtevermogen
Max. warmwatervermogen	0 100 %	Maximale vrijgegeven warmwatervermogen
Bovengrens max. wwverm	0 100 %	Bovengrens van het maximale warmwatervermogen
Bovengrens max. aanvoert	30 82 ℃	Bovengrens van de aanvoertemperatuur
Minimale toestelvermogen	0 100 %	Minimale nominale warmtevermogen (verwarming en warm water)
Tijdsint.(antip.blokk)	3 10 45 min	Tijdsinterval tussen uit- en weer inschakelen van de brander in minuten
Temp.interv. (antip.blokk)	0 6 30 K	Temperatuurinterval voor uit- en weer inschakelen van de brander
Duur van het warmhouden	0 1 30 min	CV-bedrijf na warmwatervoorziening geblokkeerd in minuten
Ontluchtingsfunctie	Uit	Ontluchtingsfunctie bijvoorbeeld na een onderhoud inschakelen.
	Auto	
	Aan	
Sifonvulprogramma	Uit	Programma voor vullen van het sifon in de warmtebron met minimaal vermo-
	Aan toestel minimum	gen
Signaal ext. warmtevr.	Aan/uit	Op de warmtebron is een extra aan-uit-temperatuurregelaar (bijvoorbeeld via een gebouwautomatisering) aangesloten.
	0-10V	Op de warmtebron is een extra 0-10 V-temperatuurregelaar (bijvoorbeeld via een gebouwautomatisering) aangesloten.
Gew. waarde ext. wartevr.	Aanvoertemperatuur	Het 0-10 V-signaal, dat op de aansluiting voor een signaal voor externe warm-
	Verm.	tevraag actief is, wordt als gewenste aanvoertemperatuur of verwarmingsver- mogen geïnterpreteerd.

Tabel 14 Instellingen in het menu toestelgegevens

Menupunt	Instelbereik	Beschrijving
Luchtcorr.f. min. vent.v.	-9 0 9	Luchtcorrectie bij minimale ventilatorvermogen
Luchtcorr.f. max. vent.v.	-9 0 9	Luchtcorrectie bij maximale ventilatorvermogen
3-wegkl. middenpos.	Ja	3-wegklep in warmtebron in de middenstand zetten om in geval van nood de
	Nee	verwarming en warmwatervoorziening van warmte te voorzien.
Noodwisselbedrijf	Ja	Bij lang durende belading van de boiler wordt een wisselbedrijf tussen warm-
	Nee	watervoorziening en verwarming gestart, om de voeding van de verwarming ondanks de warmwatervoorrang te waarborgen.
Vertr.tijd turbinesign.	0,5 4 s	Vertraging signaal turbine in seconden

Tabel 14 Instellingen in het menu toestelgegevens

7.1.3 Menu cv-circuit 1 ... 4

In dit menu kunnen instellingen voor de afzonderlijke cv-circuits worden uitgevoerd. Hier wordt voor het gekozen cv-circuit bijvoorbeeld ingesteld, welk cv-systeem is geïnstalleerd. Bovendien wordt ingesteld, of er een kamerthermostaat aanwezig is en welk regelingstype wordt gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid, de stooklijnen van de cv-circuits te optimaliseren.



OPMERKING: Gevaar voor beschadiging van de afwerkvloer!

 Houd bij vloerverwarming de door de fabrikant aanbevolen maximale aanvoertemperatuur aan.

Menupunt	Instelbereik	Beschrijving
cv-circuit geïnstall.	Nee	CV-circuit is niet geïnstalleerd. Wanneer geen cv-circuit is geïnstalleerd, wordt de warmtebron alleen gebruikt voor warmwatervoorziening.
	Op toestel	Elektrische modules en componenten van het gekozen cv-circuit zijn direct op de warmtebron aangesloten (alleen bij cv-circuit 1 beschikbaar).
	Op module	Elektrische modules en componenten van het gekozen cv-circuit zijn op een module MM100 aangesloten.
Type regeling	Buitentemperatuur geregeld	Meer details over regelingstype $ ightarrow$ Soorten regelingen, pagina 34
	Buitentemperatuur met	
	voetpunt	
	Ruimtetemperatuur gere-	
	geld	
	Ruimtetemperatuur vermo-	
	gen	
	Constant	
Bedieneenheid	ModuLine 3000	ModuLine 3000 regelt het gekozen cv-circuit als of zonder afstandsbedie- ning.
	ModuLine 2000	ModuLine 2000 als afstandsbediening voor het gekozen cv-circuit geïnstal- leerd
	ModuLine 1000	ModuLine 1000 als afstandsbediening voor het gekozen cv-circuit geïnstal- leerd

Tabel 15 Instelling in het menu cv-circuit 1 ... 4

Menupunt	Instelbereik	Beschrijving
Min. waarde gebrui- ken	Ja	In de woonruimte is een bedieningseenheid ModuLine 3000 in combinatie met een afstandsbediening ModuLine 1000 of ModuLine 2000 geïnstal- leerd. De verwarming wordt conform de lagere kamertemperatuurwaarde (gemeten op interne temperatuursensor van de beide bedieningseenheden) gestuurd (bijvoorbeeld in grotere ruimten voor betrouwbare registratie van de kamertemperatuur bij kamertemperatuurgestuurde regeling, kamer- vorstbeveiliging, kamerinvloed,).
	Nee	In de woonruimte is een bedieningseenheid ModuLine 3000 in combinatie met een afstandsbediening ModuLine 1000 of ModuLine 2000 geïnstal- leerd. De verwarming wordt altijd conform de kamertemperatuurwaarde van de afstandsbediening gebruikt.
Cv-systeem	Radiator	Voorinstelling van de stooklijn conform verwarmingstype bijvoorbeeld
	Convector	kromming en ontwerptemperatuur
	Vloerverwarming	
Gew. waarde con- stant	30 75 85 ℃	Aanvoertemperatuur voor constant cv-circuit (alleen bij regelingstype Con- stant beschikbaar)
Max aanvoertempe- ratuur	30 75 85 °C	De maximale aanvoertemperatuur kan alleen bij een kamertemperatuuraf- hankelijke regeling worden ingesteld (bij weersafhankelijke regeling onder- deel van de stooklijn). Het instelbereik hangt af van het gekozen cv- systeem.
Stooklijn instellen		Fijnafstemming van de via het cv-systeem vooringestelde stooklijn (→ Instellen verwarmingsysteem en stooklijnen voor de weersafhankelijke regeling, pagina 34)
Type sparen	Gereduceerd bedrijf	Meer details over het soort verlaging voor het gekozen cv-circuit ($ ightarrow$ Soort
	Buitentemperatuurdrem- pel	verlaging, pagina 38)
	Ruimtetemperatuurdrempel	
Spaarbedrijf onder	– 20 5 10 °C	Temperatuur voor soort verlaging Buitentemperatuurdrempel (→ Soort verlaging, pagina 38)
Doorverwarmen on- der	Uit	Verwarming werkt onafhankelijk van de gedempte buitentemperatuur in de actieve bedrijfsmodus (\rightarrow Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38).
	00 1000	
	- 30 10 °C	Wanneer de gedempte buitentemperatuur de hier ingestelde waarde onder- schrijdt, gaat de verwarming automatisch over van verlaagd regime naar cv- bedrijf (\rightarrow Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38).
Vorstbev.	- 30 10 °C	Wanneer de gedempte buitentemperatuur de hier ingestelde waarde onder- schrijdt, gaat de verwarming automatisch over van verlaagd regime naar cv- bedrijf (→ Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38). Opmerking : om de vorstbeveiliging van een constant cv-circuit of de totale cv-installatie te waarborgen, weersafhankelijke vorstbeveiliging instellen. Deze instelling is onafhankelijk van de ingestelde type regeling.
Vorstbev.	Buitentemperatuur	Wanneer de gedempte buitentemperatuur de hier ingestelde waarde onder- schrijdt, gaat de verwarming automatisch over van verlaagd regime naar cv- bedrijf (→ Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38). Opmerking: om de vorstbeveiliging van een constant cv-circuit of de totale cv-installatie te waarborgen, weersafhankelijke vorstbeveiliging instellen. Deze instelling is onafhankelijk van de ingestelde type regeling. Vorstbeveiliging wordt afhankelijk van de hier gekozen temperatuur
Vorstbev.	Buitentemperatuur Ruimtetemperatuur	Wanneer de gedempte buitentemperatuur de hier ingestelde waarde onder- schrijdt, gaat de verwarming automatisch over van verlaagd regime naar cv- bedrijf (\rightarrow Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38). Opmerking: om de vorstbeveiliging van een constant cv-circuit of de totale cv-installatie te waarborgen, weersafhankelijke vorstbeveiliging instellen. Deze instelling is onafhankelijk van de ingestelde type regeling. Vorstbeveiliging wordt afhankelijk van de hier gekozen temperatuur gede-/activeerd (\rightarrow Vorstbeveiligingsgrenstemperatuur (buitentempera- tuurdempel), paging 20)
Vorstbev.	Buitentemperatuur Ruimtetemperatuur Ruimte- en buitentempera- tuur	Wanneer de gedempte buitentemperatuur de hier ingestelde waarde onder- schrijdt, gaat de verwarming automatisch over van verlaagd regime naar cv- bedrijf (→ Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38). Opmerking : om de vorstbeveiliging van een constant cv-circuit of de totale cv-installatie te waarborgen, weersafhankelijke vorstbeveiliging instellen. Deze instelling is onafhankelijk van de ingestelde type regeling. Vorstbeveiliging wordt afhankelijk van de hier gekozen temperatuur gede-/activeerd (→ Vorstbeveiligingsgrenstemperatuur (buitentempera- tuurdrempel), pagina 39)
Vorstbev.	Buitentemperatuur Ruimtetemperatuur Ruimte- en buitentempera- tuur Uit	Wanneer de gedempte buitentemperatuur de hier ingestelde waarde onder- schrijdt, gaat de verwarming automatisch over van verlaagd regime naar cv- bedrijf (→ Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur, pagina 38). Opmerking: om de vorstbeveiliging van een constant cv-circuit of de totale cv-installatie te waarborgen, weersafhankelijke vorstbeveiliging instellen. Deze instelling is onafhankelijk van de ingestelde type regeling. Vorstbeveiliging wordt afhankelijk van de hier gekozen temperatuur gede-/activeerd (→ Vorstbeveiligingsgrenstemperatuur (buitentempera- tuurdrempel), pagina 39)

Tabel 15Instelling in het menu cv-circuit 1 ... 4

Menupunt	Instelbereik	Beschrijving
Menger	Ja	Gekozen cv-circuit gemengd
	Nee	Gekozen cv-circuit niet gemengd
Mengerlooptijd	10 120 600 s	Looptijd van de menger in het gekozen cv-circuit
Mengerverhoging	0 5 20 K	Verhoging van de warmteproductie voor de mengkraan
Warmwatervoorrang	Ja	Tijdens de warmwatervoorziening wordt de warmtevraag van de verwar- ming onderbroken (cv-pomp uit)
	Nee	Warmwatervoorziening en verwarming worden parallel afgedekt (alleen in- dien hydraulisch mogelijk)
Zichtbaar in stand. weerg.	Ja	Het geselecteerde cv-circuit is in de standaardweergave zichtbaar (aanwij- zing in rusttoestand). De omschakeling tussen automatisch bedrijf en hand- bediening in het betreffende cv-circuit is ook vanuit de ModuLine 3000 mogelijk (met of zonder afstandsbediening).
	Nee	Het geselecteerde cv-circuit is in de standaardweergave niet zichtbaar (aan- wijzing in rusttoestand). De omschakeling tussen automatisch bedrijf en handbediening is niet mogelijk. Wanneer voor het gekozen cv-circuit geen afstandsbediening is geïnstalleerd, dan kunnen de instellingen zoals ge- wend via het hoofdmenu worden ingesteld, bijvoorbeeld temperatuurni- veaus van de bedrijfsmodi en tijdprogramma's.
Pompspaarmodus	Ja	Geoptimaliseerd pompen actief: de cv-pomp draait afhankelijk van het bran- derbedrijf zo min mogelijk (alleen bij regeling afhankelijk van de kamertem- peratuur).
	Nee	Wanneer in de installatie meer dan één warmtebron (bijvoorbeeld zonnesy- steem of toestel voor vaste brandstof) of een buffervat is geïnstalleerd, moet deze functie op Nee zijn, omdat alleen zo in dit geval de warmteverde- ling is gewaarborgd.
Herkenning open raam	Aan	Voor een goede ventilatie open ramen volledig. Daarbij zal de kamertempe- ratuur plotseling dalen. De kamerthermostaat in het getroffen cv-circuit her- kent de plotselinge temperatuurdaling. De laatste kamertemperatuur voor de daling blijft geldig voor een uur. Dit voorkomt onnodige verwarming.
	Uit	Geen herkenning van open ramen (alleen bij kamertemperatuurgestuurde regeling)
PID-gedrag (alleen bij kamertem-	snel	Snelle regelkarakteristiek bijvoorbeeld bij grote geïnstalleerde warmtever- mogens en/of hoge bedrijfstemperaturen en kleine cv-waterhoeveelheden
peratuurgestuurde regeling)	gem.	Gemiddelde regelkarakteristiek, bijvoorbeeld bij radiatorverwarmingen (ge- middelde cv-waterhoeveelheid) en gemiddelde bedrijfstemperaturen
	traag	Langzame regelkarakteristiek, bijvoorbeeld bij vloerverwarmingen (grote cv-waterhoeveelheden) en lage bedrijfstemperaturen

Tabel 15Instelling in het menu cv-circuit 1 ... 4

Soorten regelingen



OPMERKING: Schade aan de installatie! Wanneer de toegestane bedrijfstemperaturen van kunststof leidingen niet worden aangehouden (secundaire zijde) dan kunnen delen van de installatie beschadigd raken.

- Toegestane streefwaarde niet overschreden.
- Bij een weersafhankelijke regeling kunnen alleen zomerbedrijf, verlaagd regime (afhankelijk van het gekozen soort verlaging), warmwatervoorrang of demping van de buitentemperatuur (door verlaagde warmtevraag vanwege goede warmte-isolatie) het uitschakelen van de cv-pomp tot gevolg hebben.
 - In het menu "Stooklijn instellen" kan de kamerinvloed worden ingesteld. De kamerinvloed heeft invloed op beide soorten weersafhankelijke regeling.
 - Buitentemperatuur geregeld
 - Buitentemperatuur met voetpunt: → Eenvoudige stooklijn, pagina 38.
- Bij een **kamertemperatuurgestuurde regeling** reageert de verwarming direct op veranderingen van de gewenste of gemeten kamertemperatuur.
 - Ruimtetemperatuur geregeld: de kamertemperatuur wordt via aanpassing van de aanvoertemperatuur geregeld. Het regelgedrag is voor woningen en gebouwen met grotere lastvariaties geschikt.
 - Ruimtetemperatuur vermogen: de kamertemperatuur wordt via aanpassing van het warmtevermogen van de warmtebron geregeld. Het regelgedrag is voor woningen en gebouwen met kleinere lastvariaties geschikt (bijvoorbeeld huis in open uitvoering). Dit type regeling is alleen bij installaties met een cv-circuit (cvcircuit 1) zonder cv-circuitmodule MM100 mogelijk.
- Type regeling > Constant: de aanvoertemperatuur in het gekozen cv-circuit is onafhankelijk van de buiten- en kamertemperatuur. De instelmogelijkheden in het betreffende cv-circuit zijn sterk beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld soort verlaging, vakantiefunctie en afstandsbediening niet beschikbaar. Instellingen voor een constant cv-circuit zijn alleen mogelijk via het servicemenu. De constante verwarming is bedoeld voor warmtevoorziening van bijvoorbeeld een zwembad of een ventilatie-installatie.
 - De warmtevoorziening vindt alleen plaats, wanneer als bedrijfmodus Aan (constant cv-circuit constant verwarmd) of Auto (constant cv-circuit fasegewijs volgens tijdprogramma verwarmd) is gekozen en op de module MM 100 een warmtevraag via MD1 actief is.

Wanneer aan één van beide voorwaarden niet is voldaan, is het constant cv-circuit uit.

- Een cv-circuit, waarvoor Type regeling > Constant is ingesteld, verschijnt niet in de standaardweergave.
- Om het constant cv-circuit zonder tijdprogramma te gebruiken, moet de bedrijfsmodus op (constant-)Aan of (constant-)Uit worden ingesteld.
- De vorstbeveiliging moet weersafhankelijk zijn en de warmwatervoorrang moet zijn ingeschakeld.
- De elektrische aansluiting van het constant cv-circuit in de installatie verloopt via een module MM 100.
- De aansluitklem MC1 in module MM 100 moet conform de technische documentatie van de module zijn overbrugd.
- De temperatuursensor TO kan op de module MM 100 voor het constant cv-circuit worden aangesloten.
- Meer details over de aansluiting is opgenomen in de technische documentatie van de module MM 100.

Instellen verwarmingsysteem en stooklijnen voor de weersafhankelijke regeling

- Verwarmingstype (radiator, convector of vloerverwarming) in menu Instellingen verwarming > CV-circuit 1...
 4 > Cv-systeem instellen.
- Type regeling (weersafhankelijk of weersafhankelijk met voetpunt) in menu Type regeling instellen. Menupunten die niet nodig zijn voor het gekozen cv-systeem en het gekozen type regeling worden onderdrukt. De instellingen gelden alleen voor het eventueel geselecteerde cv-circuit.

Menu voor instelling van de stooklijn

Menupunt	Instelbereik (vette items zijn de-	Beschrijving
Ontwerptempera- tuur of	ault settings) 30 75 85 °C (radiator/convector) 30 45 60 °C	De ontwerptemperatuur is alleen bij weersafhankelijke regeling zonder voetpunt beschikbaar. De ontwerptemperatuur is de aanvoertemperatuur, die bij de mini- male buitentemperatuur wordt bereikt en heeft invloed op de steilheid/hoek van de
Eindpunt	(vloerverwarming)	Het eindpunt is alleen beschikbaar bij weersafhankelijke regeling met voetpunt. Het eindpunt is de aanvoertemperatuur, die bij de minimale buitentemperatuur wordt bereikt en heeft invloed op de steilheid/hoek van de stooklijn. Wanneer het voetpunt boven 30°C is ingesteld, is het voetpunt de minimale waarde.
Voetpunt	bijvoorbeeld 20 25 °C Eindpunt	Het voetpunt van de stooklijn is alleen beschikbaar bij weersafhankelijke regeling met eenvoudige stooklijn.
Max aanvoertem- peratuur	30 75 85 °C (radiator/convector) 30 48 60 °C (vloerverwarming)	Maximale aanvoertemperatuur
Zonne-invloed	-51K	Een weersafhankelijke regeling kan door de zonnestralen binnen bepaalde grenzen worden beïnvloed (zonneopbrengst vermindert het benodigde warmtevermogen).
	Uit	Met zonneinstraling wordt bij de regeling geen rekening gehouden.
Ruimte-invl.	Uit	Weersafhankelijke regeling werkt onafhankelijk van de kamertemperatuur.
	1 3 10 К	Afwijkingen van de kamertemperatuur in de ingestelde mate worden door parallel- verschuiving van de stooklijn gecompenseerd (alleen geschikt, wanneer de bedie- ningseenheid in een geschikte referentieruimte is geïnstalleerd). Des te hoger de instelwaarde is, des te groter is de invloed van de kamertemperatuurafwijking en de maximaal mogelijke invloed van de kamertemperatuur op de stooklijn.
Offset ruimtetem- peratuur	– 10 0 10 K	Parallelverschuiving van de stooklijn (bijvoorbeeld wanneer de met een thermome- ter gemeten kamertemperatuur van de ingestelde streefwaarde afwijkt)
Snelopwarming	Uit	Geen verhoging van de aanvoertemperatuur aan het einde van een verlagingsfase
	0100%	De snelopwarming versnelt het opwarmen na een verlagingsfase. Des te hoger de instelwaarde is, des te groter is de verhoging van de aanvoertemperatuur aan het einde van de verlagingsfase. De ingestelde gebouwsoort heeft invloed op de duur van de verhoging Die (\rightarrow Soort gebouw, pagina 29). Deze instelling is alleen beschikbaar, wanneer de kamerinvloed is uitgeschakeld.

Tabel 16 Menu stooklijn instellen

De stooklijn is de belangrijkste basisgrootheid voor een spaarzaam en comfortabel bedrijf van de cv-installatie bij een weersafhankelijke regeling. Het regelsysteem heeft voor de berekening van deze stooklijn een aantal specificaties van de cv-installatie nodig en berekent daaruit met behulp van een wiskundige formule zelfstandig de optimale stooklijn.

Daarbij wordt rekening gehouden met de gedempte buitentemperatuur en de kamerregeltemperatuur. De kamerregeltemperatuur is een interne rekengrootheid, die resulteert uit de gewenste kamertemperatuur (streefwaarde kamer) en de kamerinvloed.

Daardoor beïnvloedt de eindklant via de verandering van de gewenste kamertemperatuur de stooklijn direct.

De belangrijkste instellingen zijn de ontwerptemperatuur, maximale aanvoertemperatuur, kamertemperatuur-offset (parallelverschuiving) en minimale buitentemperatuur.

De stooklijn (\rightarrow afb. 19 en 20) wordt in wezen door het voeten eindpunt bepaald. Het voetpunt ligt voor een kamertemperatuur van 21 °C bij een gedempte buitentemperatuur van 20 °C bij een aanvoertemperatuur van 25 °C. Het eindpunt van de stooklijn moet overeenkomstig de ontwerptemperatuur van het verwarmingsysteem worden ingesteld.

Voor het verloop van de stooklijn (helling/steilheid) zijn de **minimale buitentemperatuur** (\rightarrow pagina 29) en de **ontwerp-temperatuur** (aanvoertemperatuur bij minimale buitentemperatuur) bepalend (\rightarrow afb. 19 en 20, links).



De in het display grafisch weergegeven stooklijn is gerelateerd aan het bereik van + 20 °C tot de onder **Installatiegegevens** ingestelde minimale buitentemperatuur.

De aanpassing van de kamertemperatuur-offset en/of de ingestelde kamertemperatuur zorgt voor een parallelle verschuiving van de stooklijn naar boven of beneden (\rightarrow afb. 19 en 20, rechts).



 Afb. 19
 Instelling van de Stooklijn voor vloerverwarming

 Links: stijging via ontwerptemperatuur T_{AL} en minimale buitentemperatuur T_{A,min}

 Rechts: parallelle verschuiving via kamertemperatuur-offset of via gewenste kamertemperatuur

- T_A Buitentemperatuur
- T_{VL} Aanvoertemperatuur
- [1] Instelling: T_{AL} = 45 °C, T_{A,min} = -10 °C (basiscurve), begrenzing bij T_{VL,max} = 48 °C
- [2] Instelling: T_{AL} = 40 °C, T_{A.min} = -10 °C
- [3] Instelling: $T_{AL} = 35 \degree C$, $T_{A,min} = -20 \degree C$
- [4] Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door veranderen van de offset +3 of verhogen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VL.max} = 48 °C
- [5] Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door veranderen van de offset -3 of verlagen van de gewenste kamertemperatuur



 Afb. 20
 Instelling van de Stooklijn voor radiatoren/convectoren

 Links: stijging via ontwerptemperatuur T_{AL} en minimale buitentemperatuur T_{A,min}

 Rechts: parallelle verschuiving via kamertemperatuur-offset of via gewenste kamertemperatuur

- T_A Buitentemperatuur
- T_{VI} Aanvoertemperatuur
- [1] Instelling: T_{AL} = 75 °C, T_{A,min} = -10 °C (basiscurve), begrenzing bij T_{VL,max} = 75 °C
- [2] Instelling: $T_{AL} = 80 \degree C$, $T_{A,min} = -10 \degree C$, begrenzing bij $T_{VL,max} = 80 \degree C$
- [3] Instelling: T_{AL} = 70 °C, T_{A.min} = -20 °C
- [4] Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door veranderen van de kamertemperatuur-offset +3 of verhogen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VL,max} = 75 °C
- [5] Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door veranderen van de kamertemperatuur-offset –3 of verlagen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VL,max} = 75 °C

Eenvoudige stooklijn

De eenvoudige stooklijn (weersafhankelijke regeling met voetpunt) is een vereenvoudigde weergave van de gekromde stooklijn als rechte lijn. Deze rechte lijn wordt beschreven door twee punten: voetpunt (beginpunt van de stooklijn) en eindpunt.

	Vloerver- warming	radiatoren, convectoren
Minimale buitentempera-	– 10 °C	– 10 °C
tuur T _{A,min}		
Voetpunt	25 °C	25 °C
Eindpunt	45 ℃	75 ℃
Maximale aanvoertempera-	48°C	75 °C
tuur T _{VL,max}		
Kamertemperatuur-Offset	0,0 K	0,0 K

Tabel 17 Basisinstellingen van de eenvoudige stooklijnen

Soort verlaging

De soort verlaging bepaalt in automatisch bedrijf, hoe de verwarming werkt tijdens verlagingsfasen. . In handmatig bedrijf heeft de instelling van het soort verlaging geen invloed op het regelgedrag.

In servicemenu Instellingen verwarming > CV-circuit 1 ... 4 > Type sparen staan voor de verschillende behoeften van de gebruiker de volgende soorten verlaging ter beschikking;

- Gereduceerd bedrijf: de ruimten blijven in verlaagd regime getemperd. Deze soort verlaging is:
 - zeer comfortabel
 - aanbevolen voor vloerverwarming.
- Buitentemperatuurdrempel: wanneer de gedempte buitentemperatuur de waarde van een instelbare buitentemperatuurdrempel onderschrijdt, dan werkt de verwarming als in gereduceerde modus. Boven deze drempel is de verwarming uit. Deze soort verlaging is:
 - geschikt voor gebouwen met meerdere woonruimten, waarin geen bedieningseenheid is geïnstalleerd
 - minder comfortabel als gereduceerde modus
 - zuiniger dan gereduceerde modus
 - alleen beschikbaar, wanneer de buitentemperatuur wordt gemeten
 - zonder buitenvoeler als gereduceerde modus.
- Ruimtetemperatuurdrempel: wanneer de kamertemperatuur de gewenste temperatuur voor verlaagd regime onderschrijdt, werkt de verwarming als in gereduceerde modus. Wanneer de kamertemperatuur de gewenste temperatuur onderschrijdt, is de verwarming uit. Deze soort verlaging is:
 - geschikt voor gebouwen in open bouwwijze met weinig nevenruimten zonder eigen bedieningseenheid

- minder comfortabel als gereduceerde modus
- zuiniger dan gereduceerde modus
- alleen beschikbaar, wanneer de kamertemperatuur wordt gemeten.

Wanneer de verwarming in de verlagingsfasen uit moet zijn (vorstbeveiliging actief), in hoofdmenu **Verw** >

Temperatuurinstellingen > Sparen > Uit instellen (uitschakelbedrijf, met de instelling van het soort verlaging wordt in het regelgedrag geen rekening meer gehouden).

Doorverwarmen onder een bepaalde buitentemperatuur

De cv-installatie kan door het verlaagd regime tot onder een bepaalde waarde afkoelen. In dat geval vereist de DIN-EN 12831, dat verwarmingsoppervlakken en warmtebronnen op een bepaald vermogen zijn gedimensioneerd. Dit is bedoeld voor het behoud van een comfortwarmte.

Met **Doorverwarmen onder** kan worden ingesteld, vanaf welke buitentemperatuur het verlaagd regime wordt onderbroken (gerelateerd aan de gedempte buitentemperatuur).

De afb. 21 en 22 laten de werking van de bescherming tegen bevriezing zien zonder en met geactiveerde parameters. Gekozen instellingen: **Type sparen: Buitentemperatuurdrempel** en **Spaarbedrijf onder**: 5 °C.



Afb. 21 Invloed bij instelling Uit (basisinstelling)



Afb. 22 Invloed bij instelling – 15 °C

Legenda bij afb. 21 en 22:

- T_A Buitentemperatuur
- T_{VL} Aanvoertemperatuur
- [1] Uitschakelmodus (→ Soort verlaging)
- [2] Gereduceerd bedrijf (gewenste kamertemperatuur voor verlaagd regime)
- [3] CV-bedrijf (gewenste kamertemperatuur voor cv-bedrijf)

Als de buitentemperatuur lager dan -15 °C wordt, schakelt de verwarming om van gereduceerde modus naar cv-bedrijf [3]. Daardoor kunnen kleinere verwarmingsoppervlakken worden gebruikt.

Vorstbeveiligingsgrenstemperatuur (buitentemperatuurdrempel)

Onder dit menupunt wordt de grenstemperatuur voor de vorstbeveiliging (buitentemperatuurdrempel) ingesteld. Deze werkt alleen, wanneer in menu **Vorstbev.** of **Buitentemperatuur** of **Ruimte- en buitentemperatuur** is ingesteld.



OPMERKING: Beschadiging van cv-watertransporterende installatiedelen bij te laag ingestelde vorstbeveiligingsgrenstemperatuur en langer aanhoudende buitentemperatuur onder 0 °C!

- Vorstbeveiligingsgrenstemperatuur (basisinstelling = 5 °C) op de installatie aanpassen.
- Stel de vorstbeveiligingsgrenstemperatuur niet te laag in. Schade door te laag ingestelde vorstbeveiligingsgrenstemperatuur is uit-

gesloten van de garantie!

- Vorstbeveiligingsgrenstemperatuur en vorstbeveiliging voor alle cv-circuits instellen.
- Om de vorstbeveiliging van de gehele cvinstallatie te waarborgen, in menu
 Vorstbev. of Buitentemperatuur of Ruimte- en buitentemperatuur instellen.
- Wanneer de buitentemperatuur de vorstbeveiligingsgrenstemperatuur met 1 K (°C) overschrijdt en geen warmtevraag aanwezig is, wordt de cv-pomp uitgeschakeld.
- Wanneer de buitentemperatuur de vorstbeveiligingsgrenstemperatuur onderschrijdt, wordt de cv-pomp ingeschakeld.



De instelling **Ruimtetemperatuur** biedt geen absolute vorstbeveiliging, omdat bijvoorbeeld in gevels geïnstalleerde leidingen kunnen bevriezen. Dat kan ook optreden, ondanks dat de temperatuur in de referentieruimte vanwege externe warmtebronnen duidelijk boven 5 °C ligt. Is een buitenvoeler geïnstalleerd dan kan onafhankelijk van het ingestelde type regeling de vorstbeveiliging van de gehele cv-installatie worden gewaarborgd:

 Stel in het menu Vorstbev. of Buitentemperatuur of Ruimte- en buitentemperatuur in.

7.1.4 Menu drogen afwerkvloer

In dit menu wordt een programma voor het drogen van de afwerkvloer voor het gekozen cv-circuit of de gehele installatie ingesteld. Om een nieuwe afwerkvloer te drogen, doorloopt de verwarming eenmaal automatisch het programma voor het drogen van de afwerkvloer.

		i	
--	--	---	--

Voor gebruik van het programma voor het drogen van de afwerkvloer, de warmwatertemperatuur op de warmtebron tot "min" reduceren.

Wanneer een spanningsuitval optreedt, vervolgt de bedieningseenheid het programma voor het drogen van de afwerkvloer automatisch. Daarbij mag de spanningsuitval niet langer duren, dan de back up van de bedieningseenheid of de maximale duur van een onderbreking is.

Dit menu is alleen beschikbaar, wanneer minimaal een vloerverwarmingscircuit in de installatie is geïnstalleerd en ingesteld.



OPMERKING: Gevaar voor beschadiging van de afwerkvloer!

- Bij installaties met meerdere circuits kan deze functie alleen in combinatie met een gemengd cv-circuit worden gebruikt.
- Stel het drogen afwerkvloer in aan de hand van de specificaties van de leverancier van de afwerkvloer.
- Bezoek de installatie ondanks het drogen afwerkvloer elke dag en houdt het voorgeschreven protocol bij.

Menupunt	Instelbereik (vette items zijn default settings)	Beschrijving	
Actief	Ja	De voor het drogen afwerkvloer noodzakelijke instellingen worden getoond.	
	Nee	Het drogen afwerkvloer is niet actief en de instellingen worden niet getoond (basisinstelling).	
Wachttijd voor start	Geen wachttijd	Programma voor het drogen van de afwerkvloer start na ingestelde wachttijd	
	1 50 dagen	(gekozen cv-circuit tijdens de wachttijd uit, vorstbeveiliging actief, basisin- stelling: geen wachttijd, → afb. 23, tijd voor dag 0)	
Startfase duur	Geen startfase	Tijdsafstand tussen begin van de startfase en de volgende fase (\rightarrow afb. 23,	
	1 3 30 dagen		
Startfase temperatuur	20 25 55 ℃	Aanvoertemperatuur tijdens startfase (\rightarrow afb. 23, [1])	
Opwarmfase stapgrootte	Geen opwarmfase	Tijdsatstand tussen de stappen (stapgrootte) in de opwarmfase (\rightarrow afb. 23	
	1 10 dagen		
Opwarmfase temp.versch.	1 5 35 K	Temperatuurverschil tussen de stappen in de opwarmfase (\rightarrow afb. 23, [2])	
Duur aanhoudfase	1 7 99 dagen	Tijdsafstand tussen begin van de houdfase (houdtijd van de maximale tijd bij het drogen afwerkvloer) en de volgende fase (\rightarrow afb. 23, [4])	
Aanhoudfase temperatuur	20 55 ℃	Aanvoertemperatuur tijdens de houdfase (maximale temperatuur, → afb. 23, [4])	
Afkoelfase stapgrootte	Geen afkoelfase	Tijdsafstand tussen de stappen (stapgrootte) in de afkoelfase (\rightarrow afb. 23,	
	1 10 dagen	[5])	
Afkoelfase temp.verschil	1 5 35 K	Temperatuurverschil tussen de stappen in de afkoelfase (\rightarrow afb. 23, [6])	
Eindfase duur	Geen eindfase	Tijdsafstand tussen begin van de eindfase (laatste temperatuurstap) en het	
	permanent	einde van het programma voor het drogen van de afwerkvloer (\rightarrow afb. 23,	
	1 30 dagen		
Eindfase temperatuur	20 25 55 ℃	Aanvoertemperatuur tijdens de eindfase (\rightarrow afb. 23, [7])	
Max. onderbrekingstijd	2 12 24 h	Maximale duur van een onderbreking van het drogen afwerkvloer (bijvoor- beeld door stoppen van het drogen afwerkvloer of stroomuitval) tot een sto- ringsmelding wordt gegeven.	
Dekvloerdrogen installatie	Ja	Drogen afwerkvloer voor alle cv-circuits van de installatie actief	
		Opmerking : afzonderlijke cv-circuits kunnen niet worden gekozen. Warmwa- tervoorziening is niet mogelijk. De menu's en de menupunten met instellingen voor warm water zijn onderdrukt.	
	Nee	Drogen afwerkvloer niet voor alle cv-circuits actief	
		Opmerking : afzonderlijke cv-circuits kunnen worden gekozen. Warmwater- voorziening is mogelijk. De menu's en de menupunten met instellingen voor warm water zijn beschikbaar.	
Dekvloerdrogen cv-circ.1	Ja	Afwerkvloer drogen in gekozen cv-circuit actief/niet actief	
Afwerkvloerdrogen cv- circuit 4	Nee]	
Starten	Ja	Afwerkvloer drogen nu starten	
	Nee	Afwerkvloer drogen nog niet gestart of beëindigd	
onderbreken	Ja	Afwerkvloer drogen tijdelijk stoppen. Wanneer de maximale onderbrekings-	
	Nee	duur wordt overschreden verschijnt een storingsmelding.	

 Tabel 18
 Instellingen in menu Drogen dekvloer (afb. 23 toont de basisinstelling van het programma voor het drogen van de afwerkvloer)

Menupunt	Instelbereik (vette items zijn default settings)	Beschrijving
Doorgaan	Ja	Drogen afwerkvloer voortzetten, nadat het drogen van de afwerkvloer is ge-
	Nee	stopt.

 Tabel 18
 Instellingen in menu Drogen dekvloer (afb. 23 toont de basisinstelling van het programma voor het drogen van de afwerkvloer)



Afb. 23 Verloop van het drogen afwerkvloer met basisinstellingen

- t Tijd in dagen
- T_{VL} Aanvoertemperatuur

7.2 Instellingen voor warm water



Afb. 24 Menu instellingen warm water

Menu Warmwatersysteem I ... II

In dit menu kunnen instellingen van de warmwatersystemen worden aangepast. Hier wordt bijvoorbeeld ingesteld, hoe hoog de maximale warmwatertemperatuur door de gebruiker kan worden ingesteld en of in het warmwatersysteem ook circulatie is voorzien. Bovendien worden hier het tijdstip en de temperatuur voor de thermische desinfectie ingesteld.



WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar! De maximale warmwatertemperatuur (Max. warmwatertemp.) kan tot boven 60 °C worden ingesteld en bij de thermische desinfectie wordt het warm water tot boven 60 °C verwarmd.

 Informeer alle betrokkenen en waarborg dat een mengmodule is geïnstalleerd.

Menupunt	Instelbereik (vet- te items zijn de- fault settings)	Beschrijving
Warmwatersyst. I	Nee	Warmwatersysteem niet geïnstalleerd
syst. II install.)	Op toestel	Elektrische modules en componenten voor de geselecteerde boiler direct op de warmtebron aangesloten (alleen bij warmwatersysteem I beschikbaar)
	Op module	Elektrische modules en componenten voor de geselecteerde boiler op module MS 100/MS 200 of MM 100 aangesloten
Config.WW op toe-		hydraulische aansluiting Warmwatersysteem I op de warmtebron (toestel).
stel	Geen warm water	Geen warmwatersysteem aanwezig
	3-wegklep	Warmwatersysteem I wordt via een 3-wegklep gevoed
	Laadpomp	Warmwatersysteem I wordt via een boilerlaadpomp gevoed
Max. warmwater- temp.	60 80 ℃	Maximale warmwatertemperatuur in gekozen boiler
Warm water	bijvoorbeeld 15 60 °C (80 °C)	Gewenste warmwatertemperatuur voor bedrijfsmodus Warm water, het instelbereik hangt af van de geïnstalleerde warmtebron.
Warmwaterspaar	bijvoorbeeld 15 45 60 °C (80 °C)	Gewenste warmwatertemperatuur voor de bedrijfsmodus Warm water spaar is alleen bij geïnstalleerde boiler beschikbaar. Het instelbereik hangt af van de geïnstalleerde warmtebron.
Inschakeltemp. ver- schil	bijvoorbeeld – 20 – 5 – 3 K	Wanneer de temperatuur in de boiler met het inschakeltemperatuurverschil lager is dan de gewenste warmwatertemperatuur, wordt de boiler opgewarmd. Het instelbe- reik hangt af van de geïnstalleerde warmtebron.
Uitschakeltemp. verschil	bijvoorbeeld – 20 - 5 – 3 K	Wanneer de warmwatertemperatuur aan de onderste temperatuursensor van de op- laadboiler met het uitschakeltemperatuurverschil lager is dan de gewenste warmwa- tertemperatuur, wordt de boiler niet verder opgewarmd. (Alleen bij gebruik van MS 200 als boilerlaadmodule voor boilerlaadsysteem, codeerschakelaar op MS 200 op 7).
Aanvoertemp. ver- hoging	0 40 К	Verhoging van de door de warmtebron gevraagde aanvoertemperatuur voor opwar- ming van de boiler. De basisinstelling hangt af van de geïnstalleerde warmtebron.
Inschakelvertr. WW	0 50 s	Inschakelen van de brander voor de warmwatervoorziening vertraagd met de ingestel- de tijd, omdat zonne voorverwarmd water voor de warmtewisselaar beschikbaar is ("zonnethermie") en aan de warmtevraag eventueel zonder branderbedrijf kan wor- den voldaan.
Start boilerlaad-		Alleen bij warmwatervoorziening via een module MM 100 beschikbaar
pomp	Temperatuurafhan- kelijk	Pas, wanneer de temperatuur in de open verdeler hoger is dan de temperatuur in de boiler, wordt bij een boilervulling de boilerlaadpomp ingeschakeld (geen restwarmte- afname uit de boiler).
	direct	Bij een boilervulling wordt de boilerlaadpomp onafhankelijk van de aanvoertempera- tuur direct ingeschakeld.
Min. temp.verschil	0 6 10 К	Temperatuurverschil tussen de open verdeler en de boilertemperatuur bij de start van de boilerlaadpomp (alleen beschikbaar, wanneer in het menu Start boilerlaadpomp Temperatuurafhankelijk is gekozen).
Circulatiepomp ge- enst.	Ja	In een warmwatersysteem zijn circulatieleidingen en een circulatiepomp voor warm water geïnstalleerd (systeem I of II).
	Nee	Geen circulatie voor warm water geïnstalleerd.

Tabel 19 Instellingen in de menu's warmwatersysteem I ... II

Menupunt	Instelbereik (vet- te items zijn de- fault settings)	eschrijving	
Circulatiepomp	Aan	Wanneer de circulatiepomp door de warmtebron wordt aangestuurd, moet de circula tiepomp hier in principe worden geactiveerd. De basisinstelling hangt af van de geïn- stalleerde warmtebron.	
	Uit	De circulatiepomp kan niet door de warmtebron worden aangestuurd.	
Bedrijfsmodus	Uit	Omlooppomp uit	
circ.pomp	Aan	Circulatie permanent ingeschakeld (rekening houdend met de inschakelfrequentie)	
	Volgens warmwa- tersysteem I (Als warmwatersy- steem II)	Activeer hetzelfde tijdprogramma voor de circulatie als voor de warmwatervoorzie- ning. Meer informatie en instelling van het eigen tijdprogramma (\rightarrow bedieningsin- structie van de bedieningseenheid).	
	Eigen klokprogram- ma	Eigen tijdprogramma voor de circulatie activeren. Meer informatie en instelling van het eigen tijdprogramma (\rightarrow bedieningsinstructie van de bedieningseenheid).	
Inschakelfreq. cir- culatie		Wanneer de circulatiepomp via het tijdprogramma voor de circulatiepomp actief is of permanent is ingeschakeld (bedrijfsmodus circulatiepomp: Aan), heeft deze instelling invloed op het bedrijf van de circulatiepomp.	
	1 x 3 minuten/uur 6 x 3 minuten/uur	De circulatiepomp gaat eenmaal 6-maal per uur gedurende telkens 3 minuten in be- drijf. De basisinstelling hangt af van de geïnstalleerde warmtebron.	
	permanent	De circulatiepomp is ononderbroken in bedrijf.	
Autom. therm. des- infectie	Ja	De thermische desinfectie wordt op het ingestelde tijdstip automatisch gestart (bijvoorbeeld maandag, 2:00 uur, \rightarrow Thermische desinfectie, pagina 44)	
	Nee	De thermische desinfectie wordt niet automatisch gestart.	
Therm. desinfectie dag	Maandag Dins- dag Zondag	Dag, waarop de thermische desinfectie wordt uitgevoerd.	
	Dagelijks	De thermische desinfectie wordt dagelijks uitgevoerd.	
Therm. desinfectie tijd	00:00 02:00 23:45	Tijd voor de start van de thermische desinfectie op de ingestelde dag.	
Therm. desinfectie temp.	bijvoorbeeld 65 75 80 °C	Temperatuur, waarop het gehele warmwatervolume bij de thermische desinfectie wordt opgewarmd. Het instelbereik hangt af van de geïnstalleerde warmtebron.	
Nu handmatig star- ten / Nu handmatig afbreken		Start de thermische desinfectie handmatig/onderbreekt de thermische desinfectie.	
dagelijkse opwar- ming	Ja	De dagelijkse opwarming is alleen bij warmwatervoorziening met module MM 100 of EMS plus warmtebron beschikbaar. Het gehele warmwatervolume wordt dagelijks op hetzelfde tijdstip automatisch op de via Dag. opwarming temp. ingestelde tempera- tuur opgewarmd. De opwarming wordt niet uitgevoerd, wanneer binnen 12 uur voor het ingestelde tijdstip het warmwatervolume al eenmaal minimaal op de ingestelde temperatuur werd opgewarmd (bijvoorbeeld door zonneopbrengst).	
	Nee	Geen dagelijkse opwarming.	
Dag. opwarming temp.	60 80 ℃	Temperatuur, waarop bij de dagelijkse opwarming wordt verwarmd.	
Dagelijkse opwar- ming tijd	00:00 02:00 23:45	Tijd voor het starten van de dagelijkse opwarming.	

Tabel 19 Instellingen in de menu's warmwatersysteem I ... II

43

Thermische desinfectie



WAARSCHUWING: Er bestaat gevaar voor verbranding!

Bij de thermische desinfectie wordt het warm water tot boven 60 °C opgewarmd.

- De thermische desinfectie alleen buiten de normale bedrijfstijden uitvoeren.
- Informeer alle betrokkenen en waarborg dat een mengmodule is geïnstalleerd.

Voer de thermische desinfectie regelmatig uit om ziekteverwekkers te doden (bijvoorbeeld legionella). Voor grotere warmwatersystemen kunnen wettelijke eisen

 $(\rightarrow$ drinkwaterverordening) voor de thermische desinfectie bestaan. Houd de instructies in de technische documenten van de warmtebron aan.

- Ja:
 - Het gehele warmwatervolume wordt eenmaal tot de ingestelde temperatuur opgewarmd, afhankelijk van de instelling dagelijks of wekelijks.
 - De thermische desinfectie start automatisch op het ingestelde tijdstip volgens de in de bedieningseenheid ingestelde tijd. Wanneer een zonnesysteem is geïnstalleerd, moet voor het activeren van de thermische desinfectie de betreffende functie worden geactiveerd (zie installatie-instructie zonnemodule).
 - Afbreken en handmatig starten van de thermische desinfectie is mogelijk.
- **Nee**De thermische desinfectie wordt niet uitgevoerd. Handmatig starten van de thermische desinfectie is mogelijk.

7.3 Instellingen voor zonnesystemen



Afb. 25 Menu instellingen zonnesystemen

Wanneer in de installatie een zonnesysteem via een module is opgenomen, zijn de bijbehorende menu's en menupunten beschikbaar. De uitbreiding van de menu's door het zonnesysteem is in de instructie van de gebruikte module beschreven.

In het menu **Instellingen zonne** zijn **bij alle zonnesystemen** de in tab. 20 genoemde submenu's beschikbaar.



WAARSCHUWING: Er bestaat gevaar voor verbranding!

 Wanneer warmwatertemperaturen boven 60 °C zijn ingesteld of de thermische desinfectie is ingeschakeld, moet een thermostatische warmwatermengkraan worden geïnstalleerd.



- **OPMERKING:** Schade aan de installatie!
- Zonnesysteem voor de inbedrijfname vullen en ontluchten.



Wanneer het oppervlak van de geïnstalleerde zonnecollectoren verkeerd is ingesteld, wordt de zonneopbrengst in het infomenu verkeerd weergegeven!

Menupunt	Beschrijving	
Zonnesysteem ge- enstalleerd	Wanneer hier Ja is ingesteld, worden de andere instellingen getoond.	
Zonneconfiguratie veranderen	Grafische configuratie van het zonnesy- steem	
Actuele zonnecon- figuratie	Grafische weergave van het geconfigu- reerde zonnesysteem	
Zonneparameter	Instellingen voor het geïnstalleerde zon- nesysteem	
Zonnesysteem starten	Nadat alle benodigde parameters zijn in- gesteld, kan het zonnesysteem in bedrijf worden genomen.	

Tabel 20 Algemene instellingen voor het zonnesysteem

7.4 Instellingen voor cascadesystemen

Wanneer de installatie als cascadesysteem met meerdere warmtebronnen is geïnstalleerd, is het menu **Instellingen cascade** beschikbaar. Afhankelijk van de gebruikte installatiearchitectuur kunnen verschillende instellingen worden uitgevoerd. Houd de aanvullende informatie in de technische documenten van de cascademodule aan.

7.5 Diagnosemenu

💐 > Diagnose	
Functietest	>
Monitorwaarde	>
Storingsmeldingen	>
Systeeminformatie	>
Onderhoud	>

Afb. 26 Menu diagnose

Het servicemenu **Diagnose** bevat meerdere tools voor de diagnose. Houd er rekening mee, dat de weergave van de afzonderlijke menupunten afhankelijk is van de installatie.

7.5.1 Menu functietest

Met behulp van deze menu's kunnen de actieve componenten van de cv-installatie afzonderlijk worden getest. Wanneer in dit menu **Functietesten activeren** op **Ja** wordt ingesteld, wordt het normale cv-bedrijf in de gehele installatie onderbroken. Alle instellingen blijven behouden. De instellingen in dit menu zijn slechts tijdelijk en worden naar de betreffende basisinstelling teruggezet zodra **Functietesten activeren** op **Nee** wordt ingesteld of het menu **Functietest** wordt gesloten. De beschikbare functies en instelmogelijkheden zijn afhankelijk van het type CV-installatie.

De functietest wordt uitgevoerd, wanneer de instelwaarden van de genoemde componenten overeenkomstig worden ingesteld. Of de brander, de mengkraan, de pomp of het ventiel overeenkomstig reageert, kan op het betreffende onderdeel worden gecontroleerd.

Bijvoorbeeld kan de Brander worden getest:

- Uit: de vlam in de brander gaat uit.
- aan: de brander gaat in bedrijf.

Deze functie van de brandertest is alleen beschikbaar, wanneer de installatie overeenkomstig is opgebouwd en geconfigureerd (bijvoorbeeld in installaties zonder cascademodule).

7.5.2 Menu monitorwaarden

In dit menu worden instellingen en meetwaarden van de cv-installatie weergegeven. Hier kan bijvoorbeeld de aanvoertemperatuur of de actuele warmwatertemperatuur worden weergegeven.

Hier kan ook gedetailleerde informatie over de installatiedelen zoals bijvoorbeeld de temperatuur van de warmteproducent worden opgeroepen. Beschikbare informatie en waarden zijn daarbij afhankelijk van de geïnstalleerde installatie. Technische documenten van de warmtebron, de module en andere installatiedelen aanhouden.

Informatie in menu CV-circuit 1...4

Het menupunt **Status** onder **Aanvoertemp. gewenst** geeft aan, in welke toestand de verwarming zich bevindt. Deze status is voor de gewenste aanvoertemperatuurwaarde doorslaggevend.

- Verwarmen: cv-circuit is in cv-bedrijf.
- **Zomer**: cv-circuit is in zomerbedrijf.
- Geenvr: Geen warmtevraag (kamerstreeftemperatuur = uit).
- **Vr.nod?**: aan warmtevraag voldaan, kamertemperatuur minimaal op streefaarde.
- **Dekvl.dr**: drogen van de afwerkvloer is voor het cv-circuit actief (→ hoofdstuk 7.1.4, vanaf pagina 39).
- Sch.st: schoorsteenfunctie actief.
- Storing: er is een storing (→ hoofdstuk 8, vanaf pagina 48).
- Vorst: vorstbeveiliging is voor het cv-circuit actief (→ tab. 15, vanaf pagina 31).
- Naloop: nalooptijd is voor het cv-circuit actief.
- Noodb.: noodbedrijf is actief.

Het menupunt **Status klokprogramma** geeft aan, in welke toestand het constant cv-circuit is.

- Aan: bij een warmtevraag mag het constant cv-circuit worden verwarmd (vrijgave).
- Uit: ook bij een warmtevraag wordt het constant cv-circuit niet verwarmd (blokkering).

Het menupunt **Status MD** geeft aan, of een warmtevraag via de aansluitklem MD1 van de module MM 100 voor het constant cv-circuit aanwezig is.

- Aan: warmtevraag via de aansluitklem MD1 van de module
- Uit: geen warmtevraag via de aansluitklem MD1 van de module

Het menupunt **Status** onder **Ruimtetemp. gewenst** geeft aan, in welke bedrijfsmodus de verwarming werkt. Deze status is voor de gewenste kamertemperatuurwaarde doorslaggevend.

- Verwarmen, Sparen (verlagen), Uit: → bedieningsinstructie.
- Sp. uit: verwarming is uitgeschakeld vanwege Type sparen (→ pagina 38).
- Handm.: → bedieningsinstructie.
- Hnd.beg.: handbediening met begrensde duur voor het cvcircuit actief (→ bedieningsinstructie).
- **Constant**: constante streefwaarde; vakantieprogramma is voor het cv-circuit actief.
- **houden**: inschakeloptimalisering is voor het cv-circuit actief, (→ bedieningsinstructie).

Het menupunt Status pomp onder CV-pomp geeft aan, waarom de cv-pomp Aan of Uit is.

- test: functietest is actief.
- B.Besch.: blokkeerbeveiliging is actief; pomp wordt regelmatig kort ingeschakeld.
- Geenvr: geen warmtevraag.
- Cond.: condensatiebescherming van de warmtebron is actief.
- **k.Warmte**: geen warmtelevering mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een storing aanwezig is.
- WW-toe: warmwatervoorrang is actief (→ tab. 15, vanaf pagina 31).
- Wrmtvr: er is een warmtevraag.
- Vorst: vorstbeveiliging is voor het cv-circuit actief (→ tab. 15, vanaf pagina 31).
- Progr. uit: geen warmtevraagvrijgave via het tijdprogramma van het constant cv-circuit (→ Soorten regelingen, pagina) 34

Bovendien wordt in menu CV-circuit 1...4 getoond:

- Het vakantieprogramma voor het cv-circuit is actief (Vakantie).
- De functie Inschakeloptimalisatie (inschakeloptimalisering tijdprogramma) beïnvloedt de gewenste kamertemperatuurwaarde.
- Het herkennen van een open raam (Herk. open raam) beenvloedt de gewenste kamertemperatuur.
- De temperatuurdrempel voor Doorverwarmen is onderschreden.
- Eventueel zijn de waarden voor Zonne-invloed, Ruimteinvl. en Snelopwarming zichtbaar.
- De **Aanvoertemp. gewenst** toont de actuele waarde van de aanvoertemperatuur.
- De waarde voor Ruimtetemp. actueel toont de actuele ruimtetemperatuur.
- De 3-wegklep is op Warm water of op Verw ingesteld (alleen bij cv-circuit 1 op warmtebron).
- De **Mengerpositie** geeft informatie over de toestand van de mengkraan.
- De functie **toestelpomp** geeft aan, of de cv-pomp **Aan** of **Uit** is (alleen bij cv-circuit 1 op warmtebron).
- De functie CV-pomp geeft aan of de cv-pomp Aan of Uit is.

Informatie in menu Warmwatersysteem I...II

Het menupunt **Status** onder **Warmwatertemp. gewenst** geeft aan, in welke toestand de warmwatervoorziening zich bevindt. Deze status is voor de gewenste warmwatertemperatuur doorslaggevend.

- Dekvl.dr: drogen van de afwerkvloer voor de gehele installatie loopt (→ hfdst. 7.1.4, vanaf pagina 39).
- Therm.D.: thermische desinfectie is actief

- **Eenm.**: eenmalige opwarming is actief (→ bedieningsinstructie).
- Hnd uit, Hnd sp., Hnd.WW: bedrijfsmodus zonder tijdprogramma (→ bedieningsinstructie).
- Vak.uit, Vak.sp.: "Vakantie uit" of "Vakantie verlaagd"; een vakantieprogramma is actief en het warmwatersysteem is uitgeschakeld of op het verlaagde temperatuurniveau ingesteld.
- Autouit, Auto sp, Aut.WW: bedrijfsmodus met actief tijdprogramma (→ bedieningsinstructie).
- Gew.sp.: zonneverlaging van de gewenste warmwatertemperatuur (alleen met zonnesysteem beschikbaar, → technische documenten van het zonnesysteem).
- Therm.D.: thermische desinfectie is actief
 (→ bedieningsinstructie).
- Dag.opw: dagelijkse opwarming is actief (→ tab. 19, vanaf pagina 42).

Het menupunt **Status** onder **Boilerlaadpomp** geeft aan, waarom de boilerlaadpomp **aan** of **Uit** is.

- test: functietest is actief.
- B.Besch.: blokkeerbeveiliging is actief; pomp wordt regelmatig kort ingeschakeld.
- **Geenvr**: geen warmtevraag; warm water minimaal op streeftemperatuur.
- Cond.: condensatiebescherming van de warmtebron is actief.
- **gn WW**: geen warmwatervoorziening mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een storing aanwezig is.
- Toe.kd: temperatuur van de warmtebron is te laag.
- **Dekvl.dr**: drogen van de afwerkvloer is actief (→ hfdst. 7.1.4, vanaf pagina 39).
- Boiler Id: boiler opwarmen actief.

Het menupunt **Status** onder **Circulatie** geeft aan, waarom de circulatie **aan** of **Uit** is.

- **Dekvl.dr**: drogen van de afwerkvloer voor de gehele installatie loopt (→ hfdst. 7.1.4, vanaf pagina 39).
- **Eenm.**: **Eenmalig opw.** is actief (→ bedieningsinstructie).
- Hnd. aan, Hnd uit: bedrijfsmodus zonder tijdprogramma aan of Uit (→ bedieningsinstructie).
- Vak.uit: een vakantieprogramma is actief en de circulatiepomp is uitgeschakeld.
- AutoAan, AutoUit: bedrijfsmodus met actief tijdprogramma (→ bedieningsinstructie).
- test: functietest is actief.
- B.Besch.: blokkeerbeveiliging is actief; pomp wordt regelmatig kort ingeschakeld.
- Geenvr: geen vraag.
- **aan**, **Uit**: bedrijfstoestand van de circulatiepomp.
 - $(\rightarrow$ bedieningsinstructie).

Bovendien wordt in menu Warmwatersysteem I...II getoond:

- De ingestelde Gewenste toesteltemp.
- De actuele Systeemaanvoertemp.
- De actuele temperatuur in de warmtewisselaar **Temp.** warmtewisselaar
- De actuele Act. warmwatertemp.
- De functie **WW-act.temp. boil.onder** toont de actuele waarde van de warmwatertemperatuur van de boiler in het onderste bereik. Het actuele **Warmwaterdebiet**
- De actuele Instroomtemperatuur van het water bij geïnstalleerde oplaadboiler
- De actuele **Uitstroomtemperatuur** van het water bij geïnstalleerde oplaadboiler
- Het opgenomen vermogen van de Prim. boilerlaadpomp en de Sec. boilerlaadpomp bij externe oplaadboiler via MS 100/MS 200
- De 3-wegklep is op Warm water of op Verw ingesteld.
- De functie **Therm. desinf. WWbo.** geeft aan, of de automatische thermische desinfectie van de boiler actief is.

7.5.3 Menu storingsmeldingen

In dit menu kunnen de actuele storingen en de historie worden opgeroepen.

Menupunt	Beschrijving	
Actuele storingen	Hier worden alle actueel in de installatie aanwezige storingen, gesorteerd op ernst van de storing, weergegeven.	
Storingshistoriek	Hier worden de laatste 20 storingen weergegeven, chronologisch gerang- schikt.	

Tabel 21 Informatie in het menu storingsmeldingen

7.5.4 Menu systeeminformatie

In dit menu kunnen de softwareversies van de in de installatie geïnstalleerde BUS-deelnemers worden opgeroepen.

7.5.5 Menu onderhoud

In dit menu kunt u een onderhoudsinterval instellen en het contactadres instellen. De bedieningseenheid toont dan een onderhoudsmelding met storingscode en het ingestelde adres. De eindklant kan dan contact opnemen om een afspraak te maken (\rightarrow hfdst. 8, pagina 48).

Menupunt	Beschrijving
Onderhoudsmel- ding	Hoe moeten onderhoudsmeldingen wor- den geactiveerd: geen onderhoudsmel- ding, op branderlooptijd, op datum of op looptijd? Eventueel kunnen op de warmtebron andere onderhoudsinter- vallen worden ingesteld.
Onderhoudsdatum	Op de hier ingestelde datum verschijnt een onderhoudsmelding.
Looptijd on- derh.melding	Na het hier ingestelde aantal maanden (looptijd), die de warmtebron met span- ning was gevoed, verschijnt een onder- houdsmelding.
Looptijd toestel	Na de hier ingestelde branderlooptijd (bedrijfsuren met ingeschakelde bran- der) verschijnt een onderhoudsmelding.
Contactadres	→ Contactadres, pagina 47.

Tabel 22 Instellingen in menu onderhoud

Contactadres

Het contactadres wordt automatisch aan de eindklant getoond bij een storingsmelding.

Invoer van de naam van de firma en het telefoonnummer

De actuele cursorpositie knippert (gemarkeerd met |).

× > Contactadres	
Contactgegevens installateur	
invoeren	
in our on	

Afb. 27 Invoeren contactadres

- Verdraai de keuzeknop, om de cursor te bewegen.
- Druk op de keuzeknop, om het invoerveld te activeren.
- Verdraai de keuzeknop en druk deze in, om tekens in te voeren.
- Terug-toets indrukken om de invoer te beëindigen.
- ► Druk opnieuw op de terug-toets, om naar het bovenliggend menu over te gaan. Meer informatie over tekstinvoer is opgenomen in de bedieningsinstructie van de bedieningseenheid (→ cv-circuit hernoemen).

7.5.6 Menu reset

In dit menu kunnen verschillende instellingen of lijsten worden gewist of naar de basisinstelling worden teruggezet.

Menupunt	Beschrijving
Storingshisto- riek	De storingshistorie in de ModuLine 3000 wordt gewist. Wanneer momenteel een sto- ring aanwezig is, wordt deze direct weer op- genomen.
Onderhouds- meldingen	De onderhouds- en servicemeldingen wor- den teruggezet.
Klokprogram- ma cv-circuit	Alle tijdprogramma's van alle cv-circuits worden naar de basisinstelling teruggezet. Dit menupunt heeft geen invloed op de cv- circuits, waaraan een ModuLine 2000 als afstandsbediening is toegekend.
Klokprogr. warmwater	Alle tijdprogramma's van alle warmwatersy- stemen (inclusief de tijdprogramma's voor circulatiepompen) worden naar de basisin- stelling teruggezet.
Zonnesysteem	Alle instellingen met betrekking tot het zon- nesysteem worden naar de basisinstelling teruggezet. Na deze reset is opnieuw inbedrijfname van het zonnesysteem nodig!
Basisinstelling	Alle instellingen worden naar de betreffende basisinstelling teruggezet. Na deze reset is opnieuw inbedrijfname van de installatie nodig!

Tabel 23 Terugzetten instellingen

7.5.7 Menu kalibratie

Menupunt	Beschrijving		
Sensorin- reg. ruimte- temp.	 Geschikt precisie-meetinstrument in de nabijheid van de bedieningseenheid aan- brengen. Het precisiemeetinstrument mag geen warmte aan de bedieningseenheid afgeven. 1 uur lang warmtebronnen zoals zonne- stralen, lichaamswarmte enzovoort op af- 		
	 De getoonde correctiewaarde voor de kamertemperatuur inregelen (- 3 0 + 3 K). 		

Tabel 24 Instellingen in menu kalibratie

Menupunt	Beschrijving	
Tijdcorrectie	Deze correctie (– 20 0 + 20 s) wordt au tomatisch eenmaal per week uitgevoerd.	
	Voorbeeld: afwijking van de tijd met circa –6 minuten per jaar	
	 –6 minuten per jaar komt overeen met –360 seconden per jaar 	
	 1 jaar = 52 weken 	
	 –360 seconden : 52 weken 	
	 –6,92 seconde per week 	
	 Correctiefactor = +7 s/week. 	

Tabel 24 Instellingen in menu kalibratie

8 Storingen verhelpen

Een storing in de installatie wordt op het display van de bedieningseenheid getoond. De oorzaak kan een storing van de bedieningseenheid, een component, een module of de warmtebron zijn. Bijbehorende instructies van de betreffende componenten, modules of de gebruikte warmtebron en in het bijzonder het servicehandboek met gedetailleerde storingsbeschrijvingen bevatten aanvullende informatie over het oplossen van storingen. Vele storingen van de warmtebron worden niet in het display van de bedieningseenheid getoond. Deze zijn beschreven in de documenten van de gebruikte warmtebron.

De bedieningseenheid slaat de laatst opgetreden storingen op met tijdstempel (\rightarrow storingshistorie, pagina 47).



Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Schade, die ontstaat door niet door de fabrikant geleverde reservedelen, is van de garantie uitgesloten.

Wanneer een storing niet kan worden opgeheven, neem dan contact op met uw servicetechnicus of de dichtstbijzijnde Nefit-dealer.

Storings- code	Sub- code	Oorzaak of beschrij- ving van de storing	Testprocedure / oorzaak	Maatregel
A01	A01 808	Warmwatervoorzie- ning: warmwatertem- peratuursensor 1 defect.	Geen warmwatersysteem geïnstalleerd	Warmwatersysteem in het serviceme- nu deactiveren
			Controleer de verbindingskabel tussen regeltoe- stel en warmwatersensor	Vervang de sensor, wanneer een de- fect aanwezig is
		Indien geen warmwa- terfunctie is ge-	Controleer de elektrische aansluiting van de ver- bindingskabel in het regeltoestel	Indien er schroeven of een stekker los zitten, het contactprobleem verhelpen
		bedieningseenheid	Controleer de warmwatersensor conform de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waar- de niet overeenkomen
		deactiveren	Controleer de spanning op de aansluitklemmen van de warmwatersensor in het regeltoestel con- form de tabel	Vervang het regeltoestel, wanneer de sensorwaarden kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenko- men
A01	809	Warmwatervoorzie- ning:	Geen warmwatersysteem geïnstalleerd	Warmwatersysteem in het serviceme- nu deactiveren
		warmwatertemperatu ursensor 2 defect.	Controleer de verbindingskabel tussen regeltoe- stel en warmwatersensor	Vervang de sensor, wanneer een de- fect aanwezig is
		Indien geen warmwa- terfunctie is ge- wenst, deze in de bedieningseenheid deactiveren	Controleer de elektrische aansluiting van de ver- bindingskabel in het regeltoestel	Indien er schroeven of een stekker los zitten, het contactprobleem verhelpen
			Controleer de warmwatersensor conform de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waar- den niet overeenkomen
			Controleer de spanning op de aansluitklemmen van de warmwatersensor in het regeltoestel con- form de tabel	Vervang het regeltoestel, wanneer de sensorwaarden kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenko- men
A01	810) Warm water blijft koud	Controleer of eventueel constant water door af- tappen of een lekkage uit de boiler wordt onttrok- ken	Eventueel constante warmwaterafna- me tegengaan
			Controleer de positie van de warmwatersensor. Deze kan verkeerd zijn aangebracht of hangt in de lucht	Positioneer de warmwatersensor cor- rect
			Wanneer de warmwatervoorrang is uitgeschakeld en verwarming en warm water in parallelbedrijf actief zijn, kan eventueel het vermogen van het toestel niet voldoende zijn	Stel de warmwatervoorziening op "voorrang" in
			Controleer of de verwarmingsslang in de boiler volledig is ontlucht	Ontlucht eventueel
			Controleer de verbindingsleidingen tussen warm- tebron (toestel) en boiler en controleer aan de hand van de installatie-instructies of deze correct zijn aangesloten	Los eventuele verkeerde leidingaan- sluitingen op
		Vervolg op de volgen- de pagina	Controleer aan de hand van de technische docu- mentatie, of de ingebouwde boilerlaadpomp de benodigde capaciteit heeft	Vervang de pomp bij bestaande afwij- kingen
			Te grote verliezen circulatieleiding	Controleer de circulatieleiding

-sgu		Oorzaak of beschrii-	Testprocedure / oorzaak	Maatregel
Stori code	Sub- code	ving van de storing		
		Vervolg van vorige pa- gina	Controleer de warmwatersensor conform de tabel	Vervang de sensor bij afwijkingen ten opzichte van de tabelwaarden
A01 A41 A42	811 4051 4052	Warmwatervoorzie- ning: thermische des- infectie mislukt	Controleer of eventueel constant water door af- tappen of een lekkage uit de boiler wordt onttrok- ken	Eventueel constante warmwaterafna- me tegengaan
		(A41/4051 = Warm- watersysteem I; A42/4052 = Warm- watersysteem II)	Controleer de positie van de warmwatersensor. Deze kan verkeerd zijn aangebracht of hangt in de lucht	Positioneer de warmwatersensor cor- rect
			Wanneer de warmwatervoorrang is uitgeschakeld en verwarming en warm water in parallelbedrijf actief zijn, kan eventueel het vermogen van het toestel niet voldoende zijn	Stel de warmwatervoorziening op "voorrang" in
			Controleer of de verwarmingsslang in de boiler volledig is ontlucht	Ontlucht eventueel
			Controleer de verbindingsleidingen tussen warm- tebron (toestel) en boiler en controleer aan de hand van de installatie-instructies of deze correct zijn aangesloten	Los eventuele verkeerde leidingaan- sluitingen op
			Controleer aan de hand van de technische docu- mentatie, of de ingebouwde boilerlaadpomp de benodigde capaciteit heeft	Vervang de pomp bij bestaande afwij- kingen
			Te grote verliezen circulatieleiding	Controleer de circulatieleiding
			Controleer de warmwatersensor conform de tabel	Vervang de sensor bij afwijkingen ten opzichte van de tabelwaarden
A11	1000	Systeemconfiguratie niet bevestigd	Systeemconfiguratie niet volledig uitgevoerd	Configureer en bevestig het systeem volledig
A11	1010	10 Geen communicatie via de BUS-verbin-	Controleer, of de buskabel verkeerd is aangeslo- ten	Los de bedradingsfout op en schakel het regeltoestel uit en weer in
		ding EMS plus	Controleer, of de buskabel defect is. Verwijder de uitbreidingsmodule van de EMS-BUS en schakel het regeltoestel uit en weer aan. Controleer, of de storingsoorzaak de module of de modulebedra- ding is	Buskabel repareren respectievelijk vervangen. Defecte EMS-BUS-deelnemer vervan- gen

-sgu		Oorzaak of boschrije	Testprocedure / oorzaak	Maatregel
Stori code	Sub- code	ving van de storing		
A11 A61 A62	1037	Buitenvoeler defect, vervangingsbedrijf verwarming actief	Controleer de configuratie. Met de gekozen instel- ling is een buitenvoeler nodig.	ls geen buitenvoeler gewenst. Configu- ratie kamertemperatuurgeregeld in de regelaar kiezen.
A63 A64		(A61 = CV-circuit 1; A62 = CV-circuit 2; A63 = CV-circuit 3; A64 = CV-circuit 4)	Controleer de verbindingskabel tussen regeltoe- stel en buitenvoeler op doorgang	Los de storing op, wanneer geen door- gang aanwezig is
			Controleer de elektrische aansluiting van de ver- bindingskabel in de buitenvoeler respectievelijk aan de stekker in het regeltoestel	Gecorrodeerde aansluitklemmen in buitensensorhuis reinigen.
			Controleer de buitenvoeler conform de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waar- de niet overeenkomen
			Controleer de spanning op de aansluitklemmen van de buitenvoeler in het regeltoestel conform de tabel	Vervang het regeltoestel, wanneer de sensorwaarden kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenko- men
A11	1038	Tijd/datum ongeldige	Datum/tijd nog niet ingesteld	Datum/tijd instellen
		waarde	Voedingsspanning gedurende langere tijd uitge- vallen	Uitval van de voedingsspanning ver- mijden
A11	3061 3062 3063	1 Geen communicatie 2 met de mengmodule 3 (3061 = CV-circuit 1; 4 3062 = CV-circuit 2; 3063 = CV-circuit 3; 3064 = CV-circuit 4)	Controleer de configuratie (adresinstelling op de module). Met de gekozen instelling is een meng- module nodig	Verander de configuratie
3064	3064		Controleer de verbindingskabel EMS naar men- germodule op beschadiging. De busspanning op de mengmodule moet tussen 12-15 V DC liggen.	Vervang beschadigde kabel
			Mengmodule defect	Vervang de mengmodule
A11	3091 3092	Kamertemperatuur- sensor defect	Installeer ModuLine 3000 in woonruimte als ka- merthermostaat (niet op de warmtebron)	Vervang de systeemregelaar of kamer- thermostaat
	3093	093 (3091 = CV-circuit 1; 3092 = CV-circuit 2; 3093 = CV-circuit 3; 3094 = CV-circuit 4)	of	
	3094		Schakel cv-circuit regeltype om van ruimtegere- geld naar weersafhankelijk	
			Schakel vorstbeveiliging om van ruimte naar bui- ten.	
A11	6004	Geen communicatie zonnemodule	Controleer de configuratie (adresinstelling op de module). Met de gekozen instelling is een zonne- module nodig	Verander de configuratie
			Controleer de verbindingskabel EMS naar zonne- module op beschadiging. Busspanning op de zon- nemodule moet tussen 12-15 V DC liggen.	Vervang beschadigde kabel
			Zonnemodule defect	Module vervangen

-sgı			Testprocedure / oorzaak	Maatregel
Storin code	Sub- code	Oorzaak of beschrij- ving van de storing		
A31 A32	3021 3022	021 CV-circuit 1 4 aan- 022 voertemperatuursen-	Controleer de configuratie. Met de gekozen instel- ling is een aanvoertemperatuursensor nodig	Verander de configuratie.
A33 A34	3023 3024	sor defect Vervangingsbedrijf	Controleer de verbindingskabel tussen mengmo- dule en aanvoertemperatuursensor	Maak de verbinding op de juiste wijze
		actief (A31/3021	Controleer de aanvoertemperatuursensor con- form de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waar- den niet overeenkomen
		= CV-circuit 1; A32/3022 = CV-circuit 2; A33/3023 = CV-circuit 3; A34/3024 = CV-circuit 4)	Controleer de spanning aan de aansluitklemmen van de aanvoertemperatuursensor op de meng- module conform de tabel	Vervang de mengmodule, wanneer de sensorwaarden kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenko- men
A51	6021	Collectortempera- tuursensor defect	Controleer de configuratie. Met de gekozen instel- ling is een collectorsensor nodig	Verander de configuratie.
			Controleer de verbindingsleiding tussen zonne- module en collectorsensor	Maak de verbinding op de juiste wijze
			Controleer de collectorsensor aan de hand van de tabel	Vervang de sensor, wanneer waarden niet overeenkomen
			Controleer de spanning aan de aansluitklemmen van de collectorsensor op de zonnemodule con- form de tabel	Vervang de zonnemodule, wanneer de sensorwaarden kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenko- men
A51	6022	Boiler 1 temperatuur- sensor onder defect.	Controleer de configuratie. Met de gekozen instel- ling is een boilertemperatuursensor nodig	Verander de configuratie
		Vervangingsbedrijf actief	Controleer de verbindingsleiding tussen zonne- module en boilertemperatuursensor onderaan	Maak de verbinding op de juiste wijze
			Controleer de elektrische aansluiting van de ver- bindingsleiding op de zonnemodule	Indien er schroeven of een stekker los zitten, het contactprobleem verhelpen
			Controleer de boilertemperatuursensor aan de hand van de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waar- de niet overeenkomen
			Controleer de spanning aan de aansluitklemmen van de boilersensor onder op de zonnemodule conform de tabel	Vervang de module, wanneer de sen- sorwaarden kloppen, maar de span- ningswaarden niet overeenkomen
A61 A62	1081 1082	Twee master-bedie- ningseenheden in het	Controleer in het installatieniveau de parametre- ring	De bedieningseenheid voor cv- circuit 1 4 als master aanmelden
A63 A64	1083 1084	083 systeem. 084	(in het BUS-systeem zijn naast de ModuLine 3000 andere bedieningseenheden als regelaar geconfi- gureerd)	(ModuLine 1000/ModuLine 2000 als afstandsbediening configureren)
Hxx		Geen installatiefout.	Bijvoorbeeld service-interval van de warmtebron is verlopen.	Service nodig, zie technische docu- menten van de warmtebron.

9 Milieubescherming en afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving wordt strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van economische gezichtspunten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakkingen

Bij het verpakken, zijn we betrokken bij de land-specifieke recyclingsystemen die optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Elektrische en elektronische apparatuur



Onbruikbare elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en worden aangeboden voor een milieuvriendelijke afvalverwerking (Europese Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Gebruik voor de afvalverwerking van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur het landspecifieke inzamelsysteem.

10 Inbedrijfnameprotocol



 Vul tijdens de inbedrijfstelling het inbedrijfstellingsprotocol in. Het is bedoeld ter informatie.

>Installatiegegevens

Menupunt	Instelling	
Sensor open verd. install	Geen openverdeler	
	Op toestel	
	Op module	
	Open verdeler zonder sensor	
Config.WW op toestel	Geen warm water	
	3-wegklep	
	Laadpomp	
Configuratie cv-1 toestel	Geen cv-circuit	
	Geen eigen cv-pomp	
	eigen pomp	
Pomp toestel	Geen	
	Systeempomp	
Min. buitentemperatuur	Ingestelde temperatuur	
Demping	Ja	
	Nee	
Soort gebouw	licht	
	gem.	
	zwaar	

Tabel 27 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Installatiegegevens



> Toestelinstelling

Menupunt	Instelling	
Pompkarakteristiek	Vermogen gestuurd	
	Delta-P gestuurd stand 14 (ingestelde nummer)	
Pompnadraaitijd	Ingestelde tijd (in minuten)	min
Pomplogicatemperatuur	Ingestelde temperatuur	
Pompschakeltype	Energie besparen	
	Warmtevraag	
Pompnl. min. verwv.	Instelwaarde (in procenten)	%
Pompnl. max. verwv.	Instelwaarde (in procenten)	%
Pompblokkeertijd ext.3wk	Ingestelde tijd (in seconden)	s
Maximaal CV-vermogen	Instelwaarde (in procenten)	%
Bovengrens max. cv-verm.	Instelwaarde (in procenten)	%
Max. warmwatervermogen	Instelwaarde (in procenten)	%
Bovengrens max. wwverm	Instelwaarde (in procenten)	%
Bovengrens max. aanvoert	Ingestelde temperatuur	
Minimale toestelvermogen	Instelwaarde (in procenten)	%
Tijdsint.(antip.blokk)	Ingestelde tijd (in minuten)	min
Temp.interv. (antip.blokk)	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	К
Duur van het warmhouden	Ingestelde tijd (in minuten)	min
Ontluchtingsfunctie	Uit	
	Auto	
	Aan	
Sifonvulprogramma	Aan	
	Aan toestel minimum	
Signaal ext. warmtevr.	Aan/uit	
	0-10V	
Gew. waarde ext. wartevr.	Aanvoertemperatuur	
	Verm.	

Tabel 28 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Toestelinstelling

Menupunt	Instelling		
Luchtcorr.f. min. vent.v.	Instelwaarde		
Luchtcorr.f. max. vent.v.	Instelwaarde		
Noodwisselbedrijf	Ja		
	Nee		
Vertr.tijd turbinesign.	Ingestelde tijd (in seconden)		
		S	

Tabel 28 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Toestelinstelling

< > CV-circuit 1 ... 4

		CV-circuit			
Menupunt	Instelling	1	2	3	4
cv-circuit geïnstall.	Nee				
	Op toestel		_	-	-
	Op module				
Type regeling	Buitentemperatuur geregeld				
	Buitentemperatuur met voetpunt				
	Ruimtetemperatuur geregeld				
	Ruimtetemperatuur vermogen				
	Constant				
Bedieneenheid	ModuLine 3000 (geen afstands- bediening geïnstalleerd)				
	ModuLine 2000 (afstandsbedie- ning geïnstalleerd)				
	ModuLine 1000 (afstandsbedie- ning geïnstalleerd)				
Min. waarde gebruiken	Ja				
	Nee				
Cv-systeem	Radiator				
	Convector				
	Vloerverwarming				
Gew. waarde constant	Ingestelde temperatuur				
Max aanvoertempera- tuur	Ingestelde temperatuur				
Stooklijn instellen	→ Tab. 30		_		
Type sparen	Gereduceerd bedrijf				
	Buitentemperatuurdrempel				
	Ruimtetemperatuurdrempel				
Spaarbedrijf onder	Ingestelde temperatuur				

Tabel 29 Instellingen bij de inbedrijfname in menu CV-circuit 1...4

		CV-circuit			
Menupunt	Instelling	1	2	3	4
Doorverwarmen onder	Ingestelde temperatuur				
	Uit				
Vorstbev.	Buitentemperatuur				
	Ruimtetemperatuur				
	Ruimte- en buitentemperatuur				
	Uit				
Vorstbev. grenstemp.	Ingestelde temperatuur				
Menger	Ja				
	Nee				
Mengerlooptijd	Ingestelde tijd (in seconden)	s	s	s	S
Mengerverhoging	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	к	К	К	К
Warmwatervoorrang	Ja				
	Nee				
Zichtbaar in stand.	Ja				
weerg.	Nee				
Pompspaarmodus	Ja				
	Nee				
Herkenning open raam	Aan				
	Uit				
PID-gedrag	snel				
	gem.				
	traag				

 Tabel 29
 Instellingen bij de inbedrijfname in menu CV-circuit 1 ... 4

Stooklijn instellen (CV-circuit 1 ... 4)

		CV-circuit			
Menupunt	Instelling	1	2	3	4
Ontwerptemperatuur Eind- punt	Ingestelde temperatuur				
Voetpunt	Ingestelde temperatuur				
Max aanvoertemperatuur	Ingestelde temperatuur				
Zonne-invloed	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	К	К	К	К
	Uit				

Tabel 30 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Stooklijn instellen

		CV-circuit			
Menupunt	Instelling	1	2	3	4
Ruimte-invl.	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)				
		K	K	K	K
	Uit				
Offset ruimtetemperatuur	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)				
		K	K	K	K
Snelopwarming	Instelwaarde (in procenten)				
		%	%	%	%
	Uit				

Tabel 30 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Stooklijn instellen

关 > Warmwatersysteem I ... II

		Warmwatersysteem		
Menupunt	Instelling	i	II	
Warmwatersyst. I install	Nee			
Warmwatersyst. II install.	Op toestel		-	
	Op module			
Config.WW op toestel	Geen warm water		-	
	3-wegklep		-	
	Laadpomp		-	
Max. warmwatertemp.	Ingestelde temperatuur			
Warm water	Ingestelde temperatuur			
Warm water spaar	Ingestelde temperatuur			
Inschakeltemp. verschil	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	К	К	
Uitschakeltemp. verschil	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	K	-	
Aanvoertemp. verhoging	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	к	К	
Inschakelvertr. WW	Ingestelde tijd (in seconden)	s	-	
Start boilerlaadpomp	Temperatuurafhankelijk			
	direct			
Min. temp.verschil	Ingestelde temperatuur (in Kelvin)	к	K	
Circulatiepomp geïnst.	Ja			
	Nee			

Tabel 31 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Warmwatersysteem I... II

10

		Warmwaters	systeem
Menupunt	Instelling	i	II
Circulatiepomp	Aan		-
	Uit		-
Bedrijfsmodus circ.pomp	Uit		
	Aan		
	Volgens warmwatersysteem I		-
	Als warmwatersysteem II	-	
	Eigen klokprogramma		
Inschakelfreq. circulatie	Ingestelde inschakelfrequentie (x-maal gedurende drie minuten per uur)	× 3 min	× 3 min
	permanent		
Autom. therm. desinfectie	Ja		
	Nee		
Therm. desinfectie dag	Maandag		
	Dinsdag		
	Woensdag		
	Donderdag		
	Vrijdag		
	Zaterdag		
	Zondag		
	Dagelijks		
Therm. desinfectie tijd	Ingestelde tijd	:	:
Therm. desinfectie temp.	Ingestelde temperatuur		
dagelijkse opwarming	Ja		
	Nee		
Dag. opwarming temp.	Ingestelde temperatuur		
Dagelijkse opwarming tijd	Ingestelde tijd	:	:

Tabel 31 Instellingen bij de inbedrijfname in menu Warmwatersysteem I... II

Index

A

Aansluiting	10
- aan de warmtebron	10
- buitenvoeler	12
- BUS-verbinding	10
Accessoires	7
Achtergrondverlichting	. 13, 17
Actieve componenten (bijvoorbeeld pompen) testen .	45
Afmetingen	7
Afvalverwerking	53
- Elektrische en elektronische apparatuur	53
- Verpakkingen	53

В

4
13
14
14
15
22
22
4
29
29
12
10
10

С

Cascade	44
Cascadesystemen	44
Checklist	
- Functietest	22
- Inbedrijfname	22
- Instellingen cascade	22
- Instellingen verwarming	22
- Instellingen warmwater	22
- Instellingen zonne	22
- Monitorwaarden	22
- Tevredenheid van de klant	22
Circulatie	41
Circulatiepomp	41
Configuratieassistent	19
Constante verwarming	34
CV-circuit	4, 31
- Aantal	28
- gemengd	39
– Instellingen	31
- Type regeling	34

CV-installatie	 4
Cv-systeem	 34

D

Demping buitentemperatuur	29
Diagnose	45
Doorverwarmen onder	38
Drempel voor de buitentemperatuur	38
Drogen afwerkvloer	39

Ε

Elektrische aansluiting	
EMS plus	
Energieverbruik	7
Externe warmtebronnen	9

F

Functiemodule	7, 18
- CV-circuitmodule	8
- Zonne module	8
Functies	4
Functietest	

G

Gangreserve	23
Gebruik als afstandsbediening	4
Gebruik als regelaar	4
Gebruikte warmtebron	30
Gedempte buitentemperatuur	
Gemengd cv-circuit	39
Gereduceerde modus	38
Gevaar voor brandwonden	44

Н

Handventiel	8
Hang de bedieningseenheid in de sokkel	11

I.

Inbedrijfname	
- Algemene instellingen	19
- Met configuratieassistent	19
- Overige instellingen	22
- Overzicht	18
- Systeemconfiguratie	19
Inbedrijfnameprotocol	53
Installatie	8,10
- Aan de wand	10
- Buitenvoeler	12
- Elektrische aansluiting	10
– in referentieruimte	10
- in warmtebron	11
– Mogelijkheden	4
– Sokkel	10

Index

Installatiegegevens	28
Installatieplaats	9
- bij kamertemperatuurgestuurde regeling	8
- bij van de buitentemperatuur afhankelijke regeling	11
– bij weersafhankelijke regeling met invloed van de	
kamertemperatuur	8
Invoeren bedrijfsnaam en telefoonnummer	47
Invoeren contactadres	47

K

Kabel	
Kalibratie	
- Kamertemperatuurweergave	48
– Tijd	
Kamertemperatuurdrempel	
Kamertemperatuurweergave kalibreren	48
Kamerthermostaat	
Keuzeknop	

L

Leveringsomvang	6
-----------------	---

М

Menger testen	
Milieubescherming	
Minimale afstanden	c
Minimale buitentemperatuur	
Monitorwaarden	

Ν

Neem de bedieningseenheid van de sokkel af	
--	--

0

Omgevingstemperatuur	7
Onderhoud	23, 47
– Op branderlooptijd	
– Op datum	
– Op looptijd	
Onderhoudsinterval	
Overdracht van de installatie	
Overzicht	
– Diagnose	
- Inbedrijfname	
– Instellingen	
– Servicemenu	
P	
Pomp testen	15

Pomp testen	45
Pompkarakteristiek	30
Productgegevens voor energieverbruik	7

R Recycling 53 Referentieruimte 9 Regelbereik 7 Regeling in functie van de ruimtetemperatuur 4 - via de aanvoertemperatuur 34 - Via het cv-vermogen 34 Reset 48

S

Sensorinregeling kamertemperatuur	48
Sensorkarakteristieken	7
Service	47
Servicemenu	17
- Bediening	17
– Door het menu bewegen	17
- Inleiding	17
– Instellingen	23
- Instelwaarden veranderen	17
- Menustructuur	23
- openen	17
- Overzicht	18
- sluiten	17
Snelopwarming	29,35
Software-versies	47
Soort gebouw	29
Soort verlaging	38
- Drempel voor de buitentemperatuur	38
- Gereduceerde modus	38
- Kamertemperatuurdrempel	38
Soorten regelingen	4, 34
Standaardweergave	
- Bedrijfsmodus	15
- Symbolen	15
Stooklijn	
- instellen	34
- voor convectoren	37
- voor radiatoren	37
- voor vloerverwarming	37
Storing	
- Oorzaak	48
- Storings-code	48
- Storingsmeldingen	47
- Subcode	48
- verhelpen	48
Storingshistorie	47
Stroomuitval	23
Stroomvoorziening	23
Subcode	48
Systeemconfiguratie (automatisch)	19

Index

Т

-	
Technische gegevens	7
Temperatuursensoren	
– Karakteristieken	7
Thermische desinfectie	
Thermostaatkraan	8
Tijd kalibreren	
Tijdcorrectie	
Toepassingsmogelijkheden	4
Toestelinstelling	
Toetsen	

U

Uitbedrijfname	23
Uitschakelen	23

۷

Ventiel testen	45
Vorstbeveiliging	
- Doorverwarmen onder	38
- Grenstemperatuur	

W

Warm water	41
Warmeluchtverwarming	34
Warmtebron	
Warmwatersysteem	41
Warmwatervoorrang	33
Weersafhankelijke regeling	
- met geoptimaliseerde stooklijn	34
- met invloed van de kamertemperatuur	4, 34
- met voetpunt	34
- zonder invloed van de kamertemperatuur	4
Z	

Zonne4	14
Zwembad als cv-circuit3	34

Notities

Notities



Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V.

Bosch Thermotechniek B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer SupportLine: 0570 602 206 Consumentenlijn: 0570 602 500 Internet: www.nefit.nl

