

Installatie-instructie voor de vakman

Bedieningseenheid/Connect-Key CR 20 RF/K 30 RF



C€







Inhoudsopgave

1	Toelichting bij de symbolen en	
	1.1. Tarliehting and a such alar	
	1.1 Idenchting op de symbolen	
2	Productinformatie4	
	2.1 CR 20 RF	
	2.1.1 Productbeschrijving4	
	2.1.2 Toepassingsmogelijkheden4	
	2.1.3 Leveringsomvang	
	2.1.4 Technische gegevens5	
	2.2 K 30 RF5	
	2.2.1 Productbeschrijving5	
	2.2.2 Toepassingsmogelijkheden5	
	2.2.3 Leveringsomvang5	
	2.2.4 Technische gegevens6	
	2.3 Vereenvoudigde conformiteitsverklaring	
	betreffende radiografische installaties6	
3	Installatie en inbedrijfstelling6	
	3.1 Installatieplaats CR 20 RF7	
	3.2 Radioverbinding maken	
	3.3 Installatie in de referentieruimte	
	3.3.1 Installatie aan de wand9	
	3.3.2 Installatie op tafelstatief9	
	3.4 WLAN-verbinding maken 10	
	3.4.1 Verbinden met WPS 10	
	3.4.2 Verbinden met app HomeCom Easy 10	
	3.4.3 Problemen bij WLAN-verbinding? 10	
	3.4.4 WLAN-verbinding resetten 11	
	3.4.5 K 30 RF naar fabrieksinstellingen terugzetten 11	
4	Overdracht van de installatie 11	
5	Stand-by bedrijf/uitschakelen 11	
6	Servicemenu CR 20 RF 11	
7	LED-indicaties op K 30 RF en resulterende handelingen13	
8	Storingsmeldingen 14	

9	Milieubescherming en afvalverwerking	15	ō
---	--------------------------------------	----	---

10 Informatie inzake gegevensbescherming 15



1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies

1.1 Toelichting op de symbolen

Waarschuwingen

Bij waarschuwingen geven signaalwoorden de soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden opgevolgd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:



GEVAAR

GEVAAR betekent dat ernstig tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal ontstaan.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG betekent, dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan ontstaan.

OPMERKING

OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie, zonder gevaar voor mens of materialen, wordt met het getoonde info-symbool gemarkeerd.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

▲ Instructies voor de doelgroep

Deze installatie-instructie is bedoeld voor installateurs van waterinstallaties, verwarmings- en elektrotechniek. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ontstaan.

- Lees de installatie-instructies voordat u begint met installatie.
- Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan.
- Houd de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen aan.
- Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

▲ Correct gebruik

 Gebruik het product uitsluitend voor de regeling van cv-installaties.

leder ander gebruik komt niet overeen met de voorschriften. Daaruit resulterende schade valt niet onder de aansprakelijkheid.

▲ Verbrandingsgevaar aan de tappunten van het warm water

Wanneer warmtapwatertemperaturen boven 60 °C zijn ingesteld of de thermische desinfectie is ingeschakeld, moet een thermostatische mengkraan worden geïnstalleerd. Vraag bij twijfel de installateur.

▲ Gevaar voor lichamelijk letsel door explosie van de batterijen

Bij gebruik van het verkeerde type batterijen kunnen deze exploderen.

- Gebruikte batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type vervangen.
- Gebruikte batterijen milieuvriendelijk afvoeren.



2 Productinformatie

2.1 CR 20 RF

2.1.1 Productbeschrijving

De CR 20 RF is een draadloze afstandsbediening voor het bedieningspaneel UI 800. In de cv-installatie moet daarvoor een K 30 RF zijn geïnstalleerd.

i

Het volledig gebruik van alle mogelijkheden van de CR 20 RF is alleen via de sturing UI 800 of met de app HomeCom Easy mogelijk. De app is leverbaar voor besturingssystemen iOS of Android (\rightarrow afb. 3 op pagina 5).

2.1.2 Toepassingsmogelijkheden

In combinatie met warmtebronnen met bedieningspaneel UI 800:

• Afstandsbediening in installaties met maximaal 4 cv-groepen (maximaal een CR 20 RF per installatie mogelijk)

2.1.3 Leveringsomvang



Afb. 1 Leveringsomvang

- [1] Bedieningsunit
- [2] Batterijen (2 × 1,5 V LR03/AAA)
- [3] Tafelstatief
- [4] Achterwand
- [5] Technische documentatie



2.1.4 Technische gegevens



Afb. 2 Afmetingen in mm

	CR 20 RF
batterijen	2 × 1,5 V Micro/LR03/AAA
Maximale opgenomen vermogen P _{max}	1 W
Radiofrequentie (RF)	868,3 MHz [EU] (P = max. 12,5 dBm)
IP-classificatie	IP20
Ontvangercategorie	SRD 2
Vervuilingsgraad (EN 60664)	2
Temperatuur van de kogeldruk- test T _{Press} <u>↓●</u> (DIN EN 60695-10-2)	90 ℃
Toegestane omgevingstempe- ratuur T _{amb}	0 – 50 °C
Gewicht m 💼	195 g

Tabel 1

2.2 K 30 RF

2.2.1 Productbeschrijving

De Connect-Key K 30 RF is een internet-gateway en draadloze module voor de afstandsbediening en afstandsbewaking van de verwarming.



Controleer de compatibiliteit en de exacte installatieplaats van de Connect Key in de handleiding van de warmtebron.

De app HomeCom Easy maakt de afstandsbediening van de verwarming mogelijk.

De app is voor het besturingssysteem iOS of Android beschikbaar.



Afb. 3

2.2.2 Toepassingsmogelijkheden

In combinatie met warmtebronnen met bedieningspaneel UI 800:

 K 30 RF maakt de verbinding tussen internet en warmtebron en een optionele draadloze afstandsbediening (CR 20 RF). In dit systeem zijn voor maximaal 4 cv-groepen bekabelde afstandsbedieningen mogelijk.

2.2.3 Leveringsomvang



Afb. 4 Leveringsomvang

- [1] Connect-Key K 30 RF
- [2] Sticker met toegangsgegevens
- [3] Technische documentatie

2.2.4 Technische gegevens



Afb. 5 Afmetingen in mm

	K 30 RF
Maximale opgenomen vermogen P _{max}	1,5 W
Radiofrequentie (RF)	868,3 MHz en 869,5 MHz [EU] (P = max. 10 dBm)
Wifi	f = 2400,0 - 2483,5 MHz IEEE 802.11b (P _{max} = 19,7 dBm) IEEE 802.11g (P _{max} = 16,9 dBm) IEEE 802.11n (P _{max} = 19,1 dBm)
IP-classificatie	IP30
Ontvangercategorie	SRD 2
max. SAR _{10 g}	0,72 W/kg
Vervuilingsgraad (EN 60664)	2
Temperatuur van de ko- geldruktest T _{Press} <u>∔●</u> (DIN EN 60695-10-2)	100 °C
Toegestane omgevings- temperatuur T _{amb}	0 – 50 °C
Gewicht m 💼	55 g

Tabel 2

2.3 Vereenvoudigde conformiteitsverklaring betreffende radiografische installaties

Hierbij verklaart Bosch Thermotechnik GmbH, dat het in deze instructie genoemde product CR 20 RF/K 30 RF met radiografische technologie aan de richtlijn 2014/53/EU voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is via internet beschikbaar: www.bosch-thermotechniek.nl.

3 Installatie en inbedrijfstelling

Overzicht van de inbedrijfnamestappen

- 1. Mechanische opbouw van de installatie (instructies van alle modules en -onderdelen respecteren)
- 2. Eerste keer vullen met vloeistoffen en dichtheidstest
- 3. Elektrische bedrading
- 4. Eventueel codering van de modules (instructies van de modules en eventueel van de ventilator in acht nemen)
- 5. Schakel de installatie in
- 6. Installatie ontluchten
- Instellen maximale aanvoertemperatuur en warmwatertemperatuur op de warmtebron (instructies van de warmtebron respecteren)
- 8. Radioverbinding maken (→ hoofdstuk 3.2)
- 9. WLAN-verbinding maken (\rightarrow hoofdstuk 3.4)
- 10. Instellingen op de bedieningsunit CR 20 RF uitvoeren
- 11. Functietests uitvoeren, eventueel waarschuwings- en storingsmeldingen opheffen
- 12. Overdracht installatie (→ hoofdstuk 4, pagina 11)

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door hete vloeistoffen!

Wanneer warmwatertemperaturen boven 60 °C zijn ingesteld of de thermische desinfectie is ingeschakeld, moet een thermostatische mengkraan worden geïnstalleerd.

3.1 Installatieplaats CR 20 RF

i

Bedieningsunit niet in vochtige ruimten (bijv. badkamer) installeren. i

Om eenvoudig in- en uithangen van de bedieningsunit te waarborgen en voor optimale meting van de kamertemperatuur:

- Minimale afstanden respecteren.
- Op afstand van warmtebronnen installeren.
- Luchtcirculatie mogelijk maken.



Afb. 6 Installatieplaats in de referentieruimte

- Waarborg bij de installatie van het radiografische systeem, dat de verbindingsroute vrij is van hindernissen, zoals bijvoorbeeld:
 - Gewapend beton
 - Stalen kasten
 - Verwarmings- of andere metalen buizen
 - Droogbouwwanden met metalen draagconstructie
- Radiografische verbindingen door wanden zo kort mogelijk houden.

i

In de app HomeCom Easy en in het servicemenu (\rightarrow pagina 13) wordt de signaalsterkte getoond.

 Installatieplaats zodanig kiezen, dat de signaalsterkte 2 of 3 is.



3.2 Radioverbinding maken

i

Voor het maken van de radioverbinding tussen CR 20 RF en de warmtebron is een Connect-Key K 30 RF nodig.

i

De installatieplaats van de K 30 RF is afhankelijk van de warmtebron (\rightarrow installatie-instructie van de warmtebron).

- Connect-Key K 30 RF in warmtebron steken. De LED op K 30 RF brandt eerst groen, gaat dan gedurende circa één minuut uit en brandt vervolgens circa 10 minuten geel of 1 minuut rood of groen:
 - De LED brandt geel, wanneer nog geen verbinding met een WLAN-netwerk is gemaakt.
 - De LED brandt groen, wanneer al een WLAN-netwerk succesvol is verbonden.
 - De LED brandt rood, wanneer de verbinding met een WLAN-netwerk is mislukt.



Afb. 7

 Terwijl de LED brandt: batterijen in de achterwand van de CR 20 RF plaatsen en CR 20 RF inklikken.



Afb. 8

De CR 20 RF probeert 2 minuten lang de radioverbinding met K 30 RF op te bouwen. In het display wordt afgeteld van 120 naar 0.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt in het display van de warmtebron en de CR 20 RF en het symbool (p).

Wanneer de CR 20 RF in een systeem met UI 800 wordt geïnstalleerd, toont het display **HC.1** (cv-groep 1).



Afb. 9

- ► Met de toetsen ∧ en ∨ de toegekende cv-groep kiezen.
- Met toets OK de keuze bevestigen.
 Het display toont de actuele kamertemperatuur.

De CR 20 RF kan nu op de gewenste plaats worden geïnstalleerd.

i

Wanneer de verbinding niet kan worden gemaakt:

- LED-weergave uitlezen en storing oplossen (→ hoofdstuk 7).
- Verbinding opnieuw maken.

🕞 BOSCH

3.3 Installatie in de referentieruimte

i

De CR 20 RF kan aan de wand worden gemonteerd of met een tafelstatief op een willekeurige positie worden neergezet.

3.3.1 Installatie aan de wand

► Achterwand van CR 20 RF afnemen.



Afb. 10

 Achterwand op passende plaats tegen de wand schroeven. Daarvoor eventueel gaten boren en pluggen plaatsen.



Afb. 11

i

De schroefgaten bevinden zicht op dezelfde plaats als bij oudere Bosch-bedieningseenheden. Daardoor kunnen boorgaten van voorgaande installaties worden gebruikt.

CR 20 RF op achterwand vastklikken.





3.3.2 Installatie op tafelstatief

• CR 20 RF in de gewenste positie in het tafelstatief plaatsen.



Afb. 13

• Tafelstatief op een geschikte plaats opstellen.



3.4 WLAN-verbinding maken

1 De installatielocatie var

De installatielocatie van de K 30 RF is afhankelijk van de warmtebron (\rightarrow installatie-instructie van de warmtebron).

 K 30 RF in warmtebron steken en eventueel vergrendelen (→ installatie-instructie van de warmtebron).
 De LED op K 30 RF brandt eerst groen, gaat dan gedurende circa één minuut uit en brandt vervolgens 10 minuten geel.





3.4.1 Verbinden met WPS

Terwijl de LED geel brandt:

► WPS-toets op router indrukken.



Afb. 15

• Toets op K 30 RF één seconde lang indrukken.





De toets knippert afwisselend geel en groen. De K 30 RF is in WPS-modus en probeert 2 minuten lang, de WLAN-verbinding met de router op te bouwen.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt in het display van de warmtebron het symbool \bigoplus en de toets op K 30 RF brandt eerst groen en gaat na één minuut uit. De K 30 RF is in de stroombesparende stand-bymodus.

3.4.2 Verbinden met app HomeCom Easy

Wanneer de router WPS niet ondersteunt, kan het WLAN-netwerk handmatig via een smartphone-app worden gekoppeld:

 Uit het internet de app HomeCom Easy laden (→ afb. 3 op pagina 5).

i

Indien de HomeCom Easy in de betreffende app-store niet kan worden gevonden, is de softwareversie van Android of de iOS op de smartphone verouderd en wordt niet meer ondersteund.

- HomeCom Easy installeren en starten.
- In de app de hotspot-modus starten en de instructies volgen.

3.4.3 Problemen bij WLAN-verbinding?

Wanneer de verbinding niet kan worden gemaakt:

- ▶ LED-indicatie uitlezen en fout verhelpen (→ hoofdstuk 7).
- Verbinding opnieuw maken.

3.4.4 WLAN-verbinding resetten

i

Als alternatief kan de WLAN-verbinding via UI 800 worden gereset.

Om de WLAN-verbinding te kunnen resetten, moet de LED op K 30 RF branden. Wanneer de LED niet brandt:

• Toets op K 30 RF kort indrukken. De LED brandt.

Om de WLAN-verbinding te resetten:

 Toets op K 30 RF eenmaal gedurende 3 seconden indrukken, tot de LED kort rood brandt.
 De LED knippert 5 keer rood. De bestaande WLAN-verbinding wordt gereset.

Zodra de LED op K 30 RF geel brandt, kan een nieuwe WLAN-verbinding worden gemaakt (\rightarrow hoofdstuk 3.4.1 of hoofdstuk 3.4.2).

3.4.5 K 30 RF naar fabrieksinstellingen terugzetten

Om de K 30 RF te kunnen resetten, moet de LED op K 30 RF branden. Wanneer de LED niet brandt:

• Toets op K 30 RF kort indrukken. De LED brandt.

Om de K 30 RF naar fabrieksinstellingen terug te zetten:

 Toets op K 30 RF circa 15 seconden lang indrukken, tot de LED voor de tweede keer kort rood oplicht.
 De LED brandt na 3 seconden kort rood, knippert na 10 seconden 5 keer geel en brandt na 15 seconden weer kort rood.

De K 30 RF is naar de fabrieksinstellingen teruggezet. De LED op K 30 RF brandt eerst groen, gaat dan gedurende circa één minuut uit en brandt vervolgens 10 minuten geel.

4 Overdracht van de installatie

- Leg de klant de werking en de bediening van de bedieningsunit uit.
- ► Informeer de klant over de gekozen instellingen.

i

Wij adviseren, deze installatie-instructie aan de klant te overhandigen.

5 Stand-by bedrijf/uitschakelen

CR 20 RF

De bedieningsunit wordt via de interne batterijen van stroom voorzien en blijft continu ingeschakeld. Om stroom te sparen schakelt deze nadat 30 seconden geen toets is bediend over in de rusttoestand. In de rusttoestand toont het display de standaardweergave maar wel is de synchronisatie met het systeem vertraagd.

i

Bij het vervangen van de batterijen blijven alle instellingen permanent behouden.

K 30 RF

De K 30 RF wordt via de warmtebron met stroom gevoed. Behalve tijdens onderhoudswerkzaamheden blijft de installatie en daarmee de K 30 RF altijd ingeschakeld.

Om stroom te besparen, gaat de LED na één minuut uit.

► Toets op K 30 RF kort indrukken. De LED toont de actuele toestelstatus (→ hoofdstuk 7 op pagina 13).

6 Servicemenu CR 20 RF

 Om het servicemenu te openen: druk toets Ok gedurende minimaal 5 seconden in.
 Er verschijnt een countdown, toets ingedrukt houden.

Het eerste menupunt wordt getoond (-- of Err.).



Afhankelijk van de installatieconfiguratie en -toestand verschijnen niet alle weergaven.

Het servicemenu heeft geen submenu's.

- Met de pijltoetsen naar het gewenste menu navigeren.
- Met toets Ok het getoonde menupunt selecteren.
 Wanneer de instelling van het menupunt kan worden gewijzigd, knippert de weergave Set.
- ► Met de toetsen ∧ en ∨ de waarde veranderen.
- Met de toets **Ok** de gewijzigde waarde opslaan.



Om het servicemenu te verlaten:

 Wachten. Het servicen

Het servicemenu wordt na één minuut automatisch beëindigd.

-of-

► Toets **Ok** minimaal 5 seconden lang ingedrukt houden. Er verschijnt een countdown, toets ingedrukt houden. Het display toont weer de standaardweergave.

Weergave	Beschrijving	
	Storingsindicatie Weergave bij oproepen van het serviceme- nu. Wanneer een storing is opgeslagen, wordt aansluitend de storingscode ge- toond (→ hoofdstuk 8 op pagina 14 Weergave wanneer geen storing is opgesla- gen.	
Off Auto On Man (₹ 9) (************************************	Toekenning cv-groep Weergave en veranderingen van de aan CR 20 RF toegekende cv-groep.	
	Regelsnelheid Weergave en verandering van de snelheid, waarmee de kamertemperatuur op de ge- wenste waarde wordt geregeld: CC.2 = snel (comforbabel) CC.3 = gemiddeld CC.4 = langzaam (spaarzaam)	
	Kalibratie van de kamertemperatuur De temperatuurindicatie van de CR 20 RF kan hier worden aangepast, bijv. wanneer via een externe thermometer een andere kamertemperatuur wordt gemeten.	
	Softwareversie CR 20 RF De actuele softwareversie van de CR 20 RF wordt weergegeven. De waarde kan niet worden veranderd.	
	Softwareversie K 30 RF De actuele softwareversie van de K 30 RF wordt weergegeven. De waarde kan niet worden veranderd.	
₩ ⊕ A & ↔ = kwh BH2H % both Auto On Man	Gasverbruik voor verwarming Het gasverbruik over de laatste 24 uur wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.	

Weergave	Beschrijving
	Stroomverbruik voor verwarming Het stroomverbruik over de laatste 24 uur wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
♥ ⊕ _ & & = ↓ SR2H % off Auto On Man P: €	Gasverbruik voor warmwatervoorzie- ning Het gasverbruik over de laatste 24 uur wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
₩ @ A & # = EREPARA	Stroomverbruik voor warmwatervoor- ziening Het stroomverbruik over de laatste 24 uur wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
	Gasverbruik voor verwarming Het gasverbruik over de laatste 30 dagen wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
♥ ⊕ _ & & = □ EHBB % Set BBB set Boost Off Auto On Man	Stroomverbruik voor verwarming Het stroomverbruik over de laatste 30 dagen wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
♥ ● ▲ & ಈ = ↓ 688.80 % off Auto On Man ■ ↓	Gasverbruik voor warmwatervoorzie- ning Het gasverbruik over de laatste 30 dagen wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
	Stroomverbruik voor warmwatervoor- ziening Het stroomverbruik over de laatste 30 dagen wordt getoond. De waarde kan niet worden veranderd.
	Signaalsterkte De signaalsterkte van de radioverbinding wordt gemeten (gewenste waarde 2 of 3): 3 = zeer goed 2 = goed 1 = slecht 0 = geen verbinding
♥ ⊕ ▲ & ⊗ ≡ □ URBBB Off Auto On Man	CR 20 RF en K 30 RF verbreken Menu wordt alleen getoond, wanneer een verbinding aanwezig is. Het verbreken van de verbinding moet met Ok worden beves- tigd.



Weergave	Beschrijving
₩ ⊕ _ & & = PRABE % Set Off Auto On Man F: ()	CR 20 RF en K 30 RF verbinden Menu wordt alleen getoond, wanneer geen verbinding aanwezig is.
	CR 20 RF resetten Alleen de cv-groepinstellingen en sensor- kalibratie worden gereset, niet de ra- dioverbinding, niet de cv-groeptoekenning en niet de bedrijfsmodus Resetten moet met Ok worden bevestigd.

Tabel 3 Servicemenu

7 LED-indicaties op K 30 RF en resulterende handelingen

De status van de K 30 RF wordt door de LED aan het vrije uiteinde weergegeven. Kleur (rood/geel/groen) en duur van het licht hebben de volgende betekenis:

LED-indicaties	Beschrijving	
Rood Strandend	Verbindingsfout. Opgeslagen WLAN en/of gekoppelde draadloze deelne- mers worden niet gevonden: ► Bedieningspaneel van het toestel controleren.	
	 WLAN-router controleren. 	
	 Om een nieuw netwerk aan te melden: Toets op K 30 RF eenmaal gedurende 3 seconden indrukken, tot de LED kort rood brandt. De LED knippert 5 keer rood en brandt vervolgens geel. Verbinding maken (→ "geel brandend"). Bij ontbrekende verbinding met 	
	draadloze deelnemers:	
	 Controleer of de draadloze deel- nemers op de voedingsspanning zijn aangesloten en binnen bereik zijn. 	
Rood knip-	Hardware- of installatiefout: Installatie controleren.	
5 x rood knippe- rend	Verbinding met de WLAN wordt ver- broken of is mislukt. K 30 RF wordt weer in de hotspot-modus gezet.	

LED-indicaties	Beschrijving	
Geel bran-	 Hotspot-modus actief, gereed om WLAN-verbinding te maken: App openen en instructies opvol- gen. -of- Toets op K 30 RF één seconde lang indrukken, om naar de WPS- modus te schakelen. 	
Geel/ groen af- wisselend branden	U WPS-modus actief.	
Geel knip-	 ✓ Verbinding met hotspot is gemaakt: ▶ Geen interactie nodig. 	
Groen knippe- rend	 ✓ Verbinding met de WLAN is gemaakt, maar verbinding met de Bosch-server kan niet worden gemaakt: ► Internetverbinding controleren. 	
Groen 🖵	✓ Verbinding met netwerk is gemaakt.	
LED uit 🛌	 Stroombesparingsmodus of toestel uitgeschakeld. 	
	Door kort indrukken van de toets op de ingeschakelde K 30 RF wordt de actuele toesteltoestand met behulp van de LED weergege- ven.	

Tabel 4

8 Storingsmeldingen

Bij storingen in het systeem wordt een storingsindicatie in het display van de CR 20 RF en op het bedieningspaneel van de warmtebron uitgestuurd.

-	
L	-
L	•
L	
L	
L	

Overige storingsindicaties zijn afhankelijk van de warmtebron in het systeem.

 Betekenis van de storingsindicaties zie de installatie-instructie van de warmtebron.

Storing	Beschrijving	Oplossing
	Radioverbinding mislukt	 Afstand tussen CR 20 RF en K 30 RF verminderen.
1202	Geen systeembedrijfsmodus gevonden	 Op de systeemregelaar/bedieningspaneel sy- steembedrijfsmodus definiëren.
	Bedrijfsdruk te laag.	 Cv-water bijvullen (→ installatie-instructie van de warmtebron).
	Batterijspanning in de CR 20 RF te zwak	 Vervang de batterijen.

Tabel 5

9 Milieubescherming en afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van bedrijfseconomische aspecten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakking

Bij het verpakken zijn we betrokken bij de landspecifieke recyclingsystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Recyclen

Oude producten bevatten materialen die gerecycled kunnen worden.

De componenten kunnen gemakkelijk worden gescheiden en kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen ze worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden afgegeven.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Dit symbool betekent dat het product niet samen met ander afval mag worden afgevoerd, maar voor behandeling, inzameling, recycling en afvalverwerking naar de daarvoor bedoelde verzamelplaatsen moet worden gebracht.

Dit symbool geldt voor landen met voorschriften op het gebied van verschrotten van elektronica, bijv. de "Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparaten". In deze regelgeving is het kader vastgelegd voor de inlevering en recycling van oude elektronische apparaten in de afzonderlijke landen.

Aangezien elektronische apparatuur gevaarlijke stoffen kan bevatten, moet deze op verantwoorde wijze worden gerecycled om mogelijke milieuschade en risico's voor de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken. Bovendien draagt het recyclen van elektronisch schroot bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Voor meer informatie over de milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, uw afvalverwerkingsbedrijf of de verkoper bij wie u het product hebt gekocht.

Meer informatie vindt u hier: www.weee.bosch-thermotechnology.com/

Batterijen

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Lege batterijen moeten via de voorgeschreven inzamelingssystemen worden afgevoerd.

10 Informatie inzake gegevensbescherming



Wij, **Bosch Thermotechniek B.V., Zweedse**straat 1, 7418 BG Deventer, Nederland verwerken product- en installatie-informatie, technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en histori-

sche klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoopen marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketing-doeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via **privacy.ttnl@bosch.com**. Voor meer informatie, scan de QR-code.

Bosch Thermotechniek B.V. Postbus 3, 7400 AA Deventer

Professioneel T: 0570 602 206 E: verkoopnederland@nefit.nl professioneel.nefit-bosch.nl

Consument T: 0570 602 500 E: consument@nefit.nl nefit-bosch.nl