

Nefit Easy - ondersteunde toestellen en functies




Verskil tussen modulerende en aan-uit systemen

- ▶ Een modulerende regeling heeft een bidirectionele communicatiebus. Dit betekent aanstuur- en uitleesmogelijkheden. Denk aan storingsdiagnose en bijvoorbeeld het uitlezen van de cv-waterdruk. Een aan/uit-regeling kan alleen aansturen. Uitleesmogelijkheden heeft deze regeling dus niet.
- ▶ Dankzij de EasyControl Adapter kunnen ook gebruikers van Aan/Uit-verwarmingsproducten Nefit Easy gebruiken en profiteren van de voordelen. Bediening op afstand, heel eenvoudig programmeren, een zelflerend klokprogramma, aanwezigheidsdetectie en meer. Een bijkomend voordeel: bij vervanging van het oude cv-toestel door een nieuw Nefit cv-toestel komen automatisch de extra functionaliteiten van Nefit Easy beschikbaar, zoals uitgebreide uitleesmogelijkheden voor de gasverbruikweergave.


Nefit Easy

easy




Nefit Easy
Artikelnummer
7746901786
(Niet meer leverbaar)

Easy thermostaat + EasyControl Adapter



Nefit Easy
Artikelnummer
7746901786
(Niet meer leverbaar)

EasyControl Adapter
Artikelnummer
7736701654



KETELCOMMUNICATIEPROTOCOLLEN	EMS2		EMS										HT3			iRT				OT		Aan-Uit				
	Nefit 2300i	Nefit 9000i single	Nefit 9000i AquaPower Plus	Nefit TopLine single	Nefit TopLine Compact	Nefit TopLine AquaPower (Plus)	Nefit TrendLine	Nefit TrendLine AquaPower Plus	Nefit ProLine	Nefit SmartLine	Nefit BaseLine	Bosch Compact	Nefit EcomLine Elite	Bosch HRCII/HRsII	Bosch Condens 3000W/6000W	Nefit EcomLine VR24V	Nefit EcomLine HR(C)	Nefit EcomLine Economy (HRC23VT)	Nefit Economy HRC en VRC	Nefit ProLine NXT	Bosch HRC / HRS Top	Andere merken OT cv-toestellen*	Nefit Turbo	Stadsverwarming	Andere merken Aan/Uit cv-toestellen**	
KETELAANSLUITINGEN	1-2	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	B-B	B-B	3-4	3-4	3-4	3-4	1-2	1-2-4		1-2				
Gebbruikersfuncties																										
Demo mode Android/iOS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bediening op afstand	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aanwezigheidsdetectie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zelflerende functie klokprogramma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Extra klokprogramma	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Weersafhankelijk regelen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Openhaardfunctie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Douchetimer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Grafische weergave gasverbruik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Push bericht bij storing	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Weergave cv-waterdruk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Installateursfuncties																										
Een storingsmelding doorzetten naar installateur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Uitlezen op afstand via HomeCom Pro ****	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Instellen op afstand via HomeCom Pro ****	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van OpenTherm.
 ** Raadpleeg de handleiding van uw toestel en/of de website van de fabrikant om te zien of uw toestel is voorzien van Aan/Uit.
 *** Toestellen na sept. 2014 (serienr xxx-457-xxxxxxx-xxxxxxx of hoger) zijn voorzien van de juiste software om grafische weergave van het gasverbruik te tonen.
 **** Eenmalige consent van gebruiker vereist.